


شرکت فنی مهندسی سیماپ تشخیص

معرفی و امکانات نرم افزار بصیر



# حداقل سخت افزار مورد نیاز:

- سرور یا کامپیوتر با:

- ویندوز xp یا بالاتر
- Ram حداقل ۴ گیگابایت
- فضای ۲۰ گیگ برای ذخیره اطلاعات و فایل های پشتیبانی شامل دو پارتیشن
- SQL Server 2008 یا بالاتر

- Modem GPRS:


- -پشتیبانی از دستورات USSD
- شناسایی در ویندوز به صورت یک پورت فیزیکی (USB-Serial)
- ترجیحا مدل SIMCOM\_SIM900 که بیشترین همخوانی را با شبکه موبایل کشور دارا می باشد
- سیستم اعلان سرقت با حداقل امکان ارسال و دریافت SMS و تعریف کاربران (حداقل ۲ کاربر)

# ورود به نرم افزار

- در لحظه ورود به نرم افزار؛ پنجره ای به عنوان خوش آمد گویی به کلیه کاربران نمایش داده می شود که در آن دو کنسول مجزا به صورت کنسول اپراتور و مدیریت در دسترس بوده و از طریق قرار گیری سیستم بصیر در شبکه به مدیران سیستم امکان بازیابی وضعیت ایستگاه ها را فراهم نموده و در مد اپراتوری سایر کنترل های سیستمی قابل دسترسی می باشند



# صفحه اصلی نرم افزار (ايراتور)



- همانطور که مشخص است در صفحه اصلی نرم افزار بسته به نوع دسترسی افراد درخت نرم افزار ممکن است تغییرات در محل- پروژه ها و سایر امکانات داشته باشد.
- منوهای فوقانی شامل اطلاعات اولیه قابل استفاده می باشند
- تقسیم بندی درخت نیز تقسیمات جغرافیایی را به صورت کامل در اختیار کاربر قرار می دهد
- تقسیم بندی سمت چپ مشاهده وضعیت پیامک ها و تماس های برقرار شده با نرم افزار می باشد
- منو انتهایی وضعیت آنتن دهی و شرایط سیگنال مودم GPRS- اطلاعات کاربر کنونی وضعیت وجود آلام در ایستگاه ها
- تقسیم بندی مرکزی نمایش اطلاعات نقشه جغرافیایی اماکن نصب سیستم های اعلان سرقت می باشد

# مدیریت سیستم



- این منو شامل اطلاعات ذیل می باشد:
- مدیریت کاربران (شامل دسترسی ها و مشخصات کاربران)
- تغییر رمز کاربر فعلی
- ورود مجدد و دسترسی به کنسول مدیریت
- ثبت مشخصات افراد مرتبط با ایستگاه ها (جهت ارسال پیامک های اخطار)
- گزارش فعالیت کاربران به عنوان لاگر سیستم
- وضعیت سیستم به عنوان لاگر مودم و خطاهای نشست فعلی
- مشاهده تماس ها (به عنوان ID Caller در مواقع ضروری)
- تخلیه تماس ها جهت کاهش حجم اطلاعات موجود در بانک اطلاعاتی نرم افزار
- تعریف نوع دستگاه جهت تقسیم بندی انواع دستگاه های اعلان سرقت و سهولت در انتخاب و اعمال عملیات گروهی و گزارش گیری

# مدیریت ارتباطی سیستم



- این منو شامل اطلاعات ذیل می باشد:
  - اطلاعات مخابراتی ایستگاه ها (شامل شماره سیم کارت-نوع اپراتور و محل استقرار جغرافیایی دستگاه)
  - تعاریف فرآیندی (شامل چاه-پمپاژ-موتورخانه و ...) جهت طبقه بندی محل استقرار دستگاه ها و سهولت در تحلیل گزارش ها
  - ارتباط افراد با ایستگاه ها جهت لینک افراد تعریف شده در نرم افزار با سیستم های اعلان سرقت جهت ارسال پیام های اخطار
  - تنظیم مودم مرکزی جهت پیکربندی مودم سرور از نظر شماره پورت-سرعت انتقال اطلاعات- و ...
  - تعاریف دستورات مودم مرکزی و ارسال دستور به مودم مرکزی جهت ایجاد دستورات قابل اجرا بر روی مودم مرکزی (از قبیل شارژ و ...)
  - تعاریف و ارسال دستورات ارسالی به ایستگاه ها جهت ایجاد و ارسال دستورات قابل تفسیر ارسال شده از مودم سرور به سیستم های اعلان سرقت بسته به نوع تقسیم بندی آنها
  - معرفی آلام های دریافتی جهت مشخص نمودن پیامک های اخطاری ارسال شده از سیستم های اعلان سرقت) قطعاً کلیه پیامهای ارسالی از ایستگاه ها اخطار نمی باشند و برخی از آنها اخباری هستند)



# مدیریت اطلاعات جغرافیایی



- این منو شامل اطلاعات ذیل می باشد:
  - تعاریف اطلاعات استانی
  - تعاریف اطلاعات و کد بندی شهرها
  - تعاریف اطلاعات و کد بندی اطلاعات مجتمع های آبرسانی
  - تعاریف اطلاعات ایستگاه های زیر مجموعه

با توجه به این تعاریف نقاط موجود روی نقشه مدل می شوند و اشتباه در ورود اطلاعات این قسمت نمایش نقطه مورد نظر را با ایراد مواجه می کند. همچنین مختصات نقاط باید به صورت LAT و LONG وارد شوند (طور و عرض جغرافیایی)

# ممنودیرت اطلاعات خفرائیانی



- این منو شامل اطلاعات ذیل می باشد:
- نمایش نقشه یا عدم نمایش نقشه در طول اجرا برنامه
- مشخص کردن نوع نقشه در 6 تقسیم بندی (Google-Bing-Yahoo) به صورت ماهواره ای یا نقشه ای
- انتخاب لایه های نمایش (شامل شهر-مجموعه-زیر مجموعه)
- بازنشانی تنظیمات اولیه هر نقشه



# ممنودرست سامها



- این منو شامل اطلاعات ذیل می باشد:
- مشاهده و تخلیه پیامهای دریافت شده سیستم بدون توجه به نوع ایستگاه یا شخص و ...
- مشاهده و تخلیه پیامهای دریافت شده از ایستگاه ها
- مشاهده و تخلیه پیامهای ناشناس (که در نرم افزار شماره فرستند تعریف نشده اند)
- مشاهده و تخلیه پیامهای ارسالی از GSM SERVER
- مشاهده و تخلیه پیامهای ارسالی به افراد در زمان وقوع اختار ایستگاه ها

# موزکزارش ها



- این منو شامل اطلاعات ذیل می باشد:
  - گزارش اطلاعات جغرافیایی استانی
  - گزارش اطلاعات جغرافیایی شهرها
  - گزارش اطلاعات جغرافیایی مجتمع ها
  - گزارش اطلاعات جغرافیایی و فنی ایستگاه ها
  - گزارش مشخصات ارتباطی ایستگاه ها
  - گزارش ارتباط افراد و ایستگاه ها

# ممنوع گزارش پیامها و تماسها



- این منو شامل اطلاعات ذیل می باشد:
- گزارش پیام های دریافتی سیستم بدون توجه به شخص یا ایستگاه با ذکر دقیق زمان-تاریخ متن و شماره فرستنده پیام
- گزارش پیام های دریافتی ایستگاه ها با ذکر دقیق زمان-مکان-تاریخ-متن و شماره ایستگاه
- گزارش پیام های ناشناس با ذکر دقیق زمان-تاریخ متن و شماره فرستنده پیام
- گزارش تماس های واصله به سیستم GSM SERVER با ذکر دقیق زمان-تاریخ و شماره فرستنده پیام
- گزارش پیام های ارسالی به افراد با ذکر دقیق زمان-تاریخ متن و شماره فرستنده پیام

# موزانالز خسارت



- این منو شامل اطلاعات ذیل می باشد:
- ثبت اقلام پایه (مانند ترانس-کابل-تابلوه‌های برق و...)
- ثبت خسارت وارده بر اساس کد ایستگاه-تاریخ و نوع قلم و مبلغ پایه خسارت هر قلم
- مشاهده گزارش خسارت

# معرفی فرم ها و موارد قابل مشاهده در آنها

مدیریت سیستم    آتالیژ مسارت    مشاهده تماس ها    تملیه تماس ها    تصریف نوع دستگاه ها    تملیه تماس ها    مشاهده تماس ها    وضعیت سیستم    گزارش پیام ها و تماس ها    گزارش پیام ها    گزارش فعالیت کاربران    مشخصات افراد مرتبط با دستگاه ها    ورود مجدد    تغییر رمز کاربر    مدیریت کاربران

مجموعه ها

فارس

اطلاعات مخابراتی ایستگاه ها

کد دستگاه	شماره دستگاه	نوع شبکه	کد محل استقرار دستگاه	نوع دستگاه
۱	...۹۸۹۱۷۲۱۴۵۹۶+	همراه اول	۱	+Gi
۲	...۹۸۹۱۷۲۱۴۵۹۵+	همراه اول	۲	Center
۳	...۹۸۹۱۷۲۲۷۸۷۱+	همراه اول	۳	Dual
۴	...۹۸۹۱۷۲۱۴۹۸۳+	همراه اول	۴	+Gi
۵	۹۸۹۱۷۱۲۷۰۳۲+	همراه اول	۵	+Gi
۶	...۹۸۹۱۷۲۱۴۹۸۳+	همراه اول	۶	+Gi
۷	...۹۸۹۱۷۲۱۴۹۸۳+	همراه اول	۷	+Gi
۸	...۹۸۹۱۷۰۶۵۰۴+	همراه اول	۸	+Gi
۹	...۹۸۹۱۷۰۶۵۰۴+	همراه اول	۹	+Gi
۱۰	...۹۸۹۱۷۲۱۴۳۱۳+	همراه اول	۱۰	+Gi
۱۱	...۹۸۹۱۷۲۱۴۳۱۳+	همراه اول	۱۱	+Gi

گاه

تنها نیستند

شرکت فنی مهندسی سیماب تشخیص

© 2005 by VAlizer  
e-mail: v\_alizer@mail.ru

پیام ها

وضعیت پیام های سیستم

پیام های دریافتی سیستم

۱۴۳۶۱

پیام های دریافتی ناشناس

۷۹۷

پیام های دریافتی ایستگاه ها

۱۴۸۸۴

کل پیام های ارسال شده به ایستگاه ها

۲۶۹

ارسال پیامک به افراد

سیستم

وضعیت مودم

دسترسی ها و مهوز ها

دریافت اطلاعات    ارسال اطلاعات    گزارش گیری    ویرایش اطلاعات    حذف اطلاعات    افزودن اطلاعات

آخرین دریافت ها و ارسال ها

اهمتهای تماس

قطع آلام

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ زمان: ۱۴:۰۷:۴۵ کاربر فعلی: Admin وضعیت اتصال: اتصال مودم برقرار است

بستن نقشه    نوع نقشه سیستم: GoogleMap

مدیریت ارتباط سیستم | مدیریت پیام ها | گزارش ها | وضعیت سیستم | آتالیز مسارت | مشاهده تماس ها | تملیه تماس ها | تصریف نوع دستگاه ها

مجموعه ها

فارس

مشخصات افراد مرتبط با ایستگاه ها

شماره همراه-۲	شماره همراه-۱	سمت	نام خانوادگی	نام	کد شخص
	۰۹۱۷۳۰۸۱۸۸۵	رئیس ارستگان	دیانت	امیر حسین	۰
۰۹۱۷۱۵۱۹۲۵۱	۰۹۱۷۷۱۰۳۴۵۸	رئیس اقلید	مسموعی	محمد	۱
	۰۹۱۷۷۱۴۹۹۶۱	کارشناس شیراز	علی نژاد	اسماعیل	۲
	۰۹۱۷۶۵۱۴۷۱۶	کارشناس اقلید	کوثر	محمود	۳
	۰۹۱۷۱۳۳۱۸۹۶	رئیس گوار	محمدی کیش	ابراهیم	۴
	۰۹۱۷۷۳۸۸۲۱۸	رئیس کارزون	رضایی	ابوذر	۵
	۰۹۱۷۳۲۴۹۲۴۳	رئیس ممسنی	عالی زاده	میبی الله	۶
	۰۹۱۷۷۲۲۰۲۹۵	کارشناس ممسنی	ماهوری	فرهام	۷
۰۹۳۶۵۴۶۵۹۷۲	۰۹۱۷۶۳۹۲۶۲۹	کارشناس کارزون	طیایی	مهدی	۸
	۰۹۱۷۹۲۳۱۲۸۶	کارشناس رستم	انصاری	علی	۹
	۰۹۱۷۷۲۲۰۱۳۵	رئیس رستم	کریمی	محمود	۱۰

پیام ها

وضعیت پیام های سیستم

پیام های دریافتی سیستم

۱۴۳۶۱

پیام های دریافتی ناشناس

۷۹۷

پیام های دریافتی ایستگاه ها

۱۴۸۸۴

کل پیام های ارسال شده به ایستگاه ها

۲۶۹

ارسال پیامک به افراد

تک

تنها نیستند

شرکت فنی مهندسی سیماب تشخیص

© 2005 by VAlizer  
e-mail: v\_alizer@mail.ru

سیستم

وضعیت مودم

دسترسی ها و مجوز ها

دریافت اطلاعات | ارسال اطلاعات | گزارش گیری | ویرایش اطلاعات | حذف اطلاعات | افزودن اطلاعات

آخرین دریافت ها و ارسال ها

اهتمامی تماس

قطع آلام

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ زمان: ۱۲:۰۸:۲۰ کاربر فعلی: Admin وضعیت اتصال: اتصال مودم برقرار است



مجموعه ها

فارس

تماس ها

ردیف	شماره تماس گیرنده	ساعت دریافت تماس	تاریخ دریافت تماس
۴۴	+۹۸۹۱۷۵۵۷۱۳۵۹	۱۰:۰۵ AM	1393/01/09 10:5:58
۴۵	+۹۸۹۱۷۲۷۸۷۱۴۹	۱۲:۱۷ PM	۱۳۹۳/۰۱/۱۳ ۱۲:۱۷:...
۴۶	+۹۸۹۱۷۲۷۸۷۱۴۹	۱۲:۱۸ PM	۱۳۹۳/۰۱/۱۳ ۱۲:۱۸:...
۴۷	+۹۸۹۱۷۲۷۸۷۱۴۹	۴:۵۳ PM	۱۳۹۳/۰۱/۱۳ ۴:۵۳:...
۴۸	+۹۸۹۱۲۶۴۳۱۱۳۵	۲:۵۸ AM	۱۳۹۳/۰۱/۱۵ ۲:۵۸:...

با ((بصیر)) تاسیسات شما هیچ گاه تنها نیستند

شرکت فنی مهندسی سیماب تشخیص

© 2005 by VAlizer  
e-mail: v\_alizer@mail.ru

پیام ها

وضعیت پیام های سیستم

پیام های دریافتی سیستم

۱۴۳۶۱

پیام های دریافتی شناس

۷۹۷

پیام های دریافتی ایستگاه ها

۱۴۸۸۴

کل پیام های ارسال شده به ایستگاه ها

۲۶۹

ارسال پیامک به اهراد

مجموعه ها

فارس

تعریف نوع دستگاه ها

نام دستگاه	کد دستگاه
+G1	۴
Dual	۵
Center	۶
	*

پیام ها

وضعیت پیام های سیستم

پیام های دریافتی سیستم

۱۴۳۶۱

پیام های دریافتی ناشناس

۷۹۷


پیام های دریافتی ایستگاه ها

۱۴۸۸۴

کل پیام های ارسال شده به ایستگاه ها

۲۶۹

ارسال پیامک به افراد



مدیریت ارتباط سیستم | مدیریت اطلاعات جغرافیایی | مدیریت نقشه جغرافیایی | مدیریت پیام ها | گزارش ها | گزارش پیام ها و تماس ها | مدیریت سیستم | آنالیز مسارت

اطلاعات مخابراتی ایستگاه ها | تعاریف فرآیندی | ارتباط اهراد با ایستگاه ها | تنظیم مودم مرکزی | تعاریف دستورات مودم مرکزی | ارسال دستور به مودم مرکزی | تعاریف دستورات ارسال به ایستگاه ها | ارسال دستور به ایستگاه ها | معرفی آلام های دریافتی

مجموعه ها

فارس

با ((بصیر)) تاسیسات شما هیچ گاه تنها نیستند

شرکت فنی مهندسی سیماب تشخیص

© 2005 by VAlizer  
e-mail: v\_alizer@mail.ru

اطلاعات فرآیند ها

نوع فرآیند
اتاق کنترل مرکزی
ایستگاه پمپاژ
تابلو مشترکین
ترانس
چاه

پیام ها

وضعیت پیام های سیستم

پیام های دریافتی سیستم

۱۴۳۶۱

پیام های دریافتی شناس

۷۹۷

پیام های دریافتی ایستگاه ها

۱۴۸۸۴

کل پیام های ارسال شده به ایستگاه ها

۲۶۹

ارسال پیامک به اهراد

سیستم

وضعیت مودم

دستورسی ها و مهوز ها

دریافت اطلاعات  ارسال اطلاعات  گزارش گیری  ویرایش اطلاعات  حذف اطلاعات  افزودن اطلاعات

آخرین دریافت ها و ارسال ها

راهنمای تماس

قطع آلام

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ زمان: ۱۴:۰۱:۰۹ کاربر فعلی: Admin وضعیت اتصال: اتصال مودم برقرار است

بستن نقشه | نوع نقشه سیستم: GoogleMap

مدیریت ارتباط سیستم | مدیریت اطلاعات و مخابرات | مدیریت نقشه جغرافیایی | مدیریت پیام ها | گزارش ها | گزارش پیام ها و تماس ها | مدیریت سیستم | آنالیز مسارت

اطلاعات مخابراتی ایستگاه ها | تعاریف فرآیندی | ارتباط افراد با ایستگاه ها | تنظیم مودم مرکزی | تعاریف دستورات مودم مرکزی | ارسال دستور به مودم مرکزی | تعاریف دستورات ایستگاه ها | ارسال دستور به ایستگاه ها | معرفی آلام های دریافتی

مجموعه ها

فارس

### ارتباط افراد با ایستگاه ها

کد ارتباط	کد فرد	کد دستگاه
۲۵۰	۲۰	۵۳
۲۵۱	۲	۵۳
۲۵۲	۲۱	۵۳
۲۵۳	۲۰	۵۲
۲۵۴	۲	۵۲
۲۵۵	۲۱	۵۲

کد فرد	نام	نام خانوادگی	سمت
۰	امیر حسین	دیانت	رئیس ارستیان
۱	محمد	مسموعی	رئیس اقلید
۲	اسماعیل	علی نژاد	کارشناس شیراز
۳	محمود	کوثر	کارشناس اقلید

کد دستگاه	نام ایستگاه	شماره دستگاه	استان	شهرستان	مجموعه
۱	قدمگاه ۱	۹۸۹۱۷۲۴۵۹۶۰۳۰	فارس	ارستیان	قدمگاه
۲	قدمگاه ۲	۹۸۹۱۷۲۴۵۹۵۵۲۰	فارس	ارستیان	قدمگاه
۳	خامشیت	۹۸۹۱۷۲۲۸۷۱۵۷۰	فارس	اقلید	خامشیت

### پیام ها

وضعیت پیام های سیستم

پیام های دریافتی سیستم

۱۴۳۶۱

پیام های دریافتی ناشناس

۷۹۷

پیام های دریافتی ایستگاه ها

۱۴۸۸۴

کل پیام های ارسال شده به ایستگاه ها

۲۶۹

ارسال پیامک به افراد

© 2005 by VAlizer  
e-mail: v\_alizer@mail.ru

شرکت فنی مهندسی سیماب تشخیص

سیستم

وضعیت مودم

دستورس ها و مهوز ها

دریافت اطلاعات | ارسال اطلاعات | گزارش گیری | ویرایش اطلاعات | حذف اطلاعات | افزودن اطلاعات

آخرین دریافت ها و ارسال ها

راهنمای تماس

قطع آلام

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ زمان: ۱۴:۰۴:۱۰ کاربر فعلی: Admin وضعیت اتصال: اتصال مودم برقرار است

GoogleMap | نوع نقشه سیستم: | بستن نقشه



مجموعه ها

فارس

اطلاعات مخابراتی ایستگاه ها

تصاریف فرآیندی

ارتباط افراد با ایستگاه ها

تنظیم مودم مرکزی

تصاریف دستورات مودم مرکزی

ارسال دستور به مودم مرکزی

تصاریف دستورات ارسالی به ایستگاه ها

ارسال دستور به ایستگاه ها

معرفی آلام های دریافتی

### تنظیمات دستگاه مودم مرکزی

انتخاب درگاه: COM4

سرعت درگاه: 115200

درگاه DataBit: 8

درگاه Parity: None

درگاه StopBit: One

درگاه FlowControl: None

مشخصات مودم ارتباطی

مشخصه IMEI مودم: 1395009971525

مشخصه IMSI مودم: 4332118701532089

مشخصه سازنده مودم: SIMCOM\_LTD

مشخصه مدل مودم:

### پیام ها

وضعیت پیام های سیستم

پیام های دریافتی سیستم: 14341

پیام های دریافتی ناشناس: 797

پیام های دریافتی ایستگاه ها: 14884

کل پیام های ارسال شده به ایستگاه ها: 269

ارسال پیامک به افراد

مدیریت ارتباط سیستم | مدیریت اطلاعات و فزایندهای | مدیریت نقشه جغرافیایی | مدیریت پیام ها | گزارش ها | گزارش پیام ها و تماس ها | مدیریت سیستم | آنالیز مسارت

اطلاعات مقایراتی ایستگاه ها | تعاریف فرآیندی | ارتباط اهراد با ایستگاه ها | تنظیم مودم مرکزی | تعاریف دستورات مودم مرکزی | ارسال دستور به مودم مرکزی | تعاریف دستورات ارسال به ایستگاه ها | ارسال دستور به ایستگاه ها | معرفی آلام های دریافتی

مجموعه ها

فارس

تعاریف دستورات مودم مرکزی

ID	توضیح دستور	متن دستور	شبهه مودم مرکزی
۱۱	موجودی همراه اول	*۱۴-#۱۱	همراه اول
۱۲	شماره همراه اول هفت	*۱۴-#	همراه اول
*142*			

پیام ها

وضعیت پیام های سیستم

پیام های دریافتی سیستم  
۱۴۳۶۱

پیام های دریافتی ناشناس  
۷۹۷

پیام های دریافتی ایستگاه ها  
۱۴۸۸۴

کل پیام های ارسال شده به ایستگاه ها  
۲۶۹

ارسال پیامک به اهراد

سیستم

وضعیت مودم

دستورسی ها و مهوز ها

دریافت اطلاعات  ارسال اطلاعات  گزارش گیری  ویرایش اطلاعات  حذف اطلاعات  افزودن اطلاعات

آخرین دریافت ها و ارسال ها

اهتمای تماس

قطع آلام

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ زمان: ۱۴:۱۲:۱۲ کاربر فعلی: Admin وضعیت اتصال: اتصال مودم برقرار است





مجموعه ها

فارس

اطلاعات مفاراتی ایستگاه ها

تعاریف فرآیندی

ارتباط اهراد با ایستگاه ها

تنظیم مودم مرکزی

تعاریف دستورات مودم مرکزی

ارسال دستور به مودم مرکزی

تعاریف دستورات (ارسالی به ایستگاه ها)

ارسال دستور به ایستگاه ها

معرفی آلام های دریافتی

تعاریف دستورات ارسالی به دستگاه ها

ID	توضیح دستور	متن فرمان	شبهه گیرنده
۶۹	موجودی	*۱۲۳۴*۸۰	همراه اول
۷۰	موجودی	*۱۲۳۴*۸۰	ایرانسل
۷۱	کنترل شارژ ایرانسل	*۱۲۳۴*۸۱*۱۴۱*#	ایرانسل
۷۲	کنترل شارژ همراه اول	*۱۲۳۴*۸۱*۱۴۰*#	همراه اول
۷۳	ارسال شارژ	*۱۲۳۴*۹۹*۱۴۱*#	ایرانسل
۷۴	ارسال شارژ	*۱۲۳۴*۹۹*۱۴۰*#	همراه اول
۷۵	وضعیت ورودی شرومی	*۱۲۳۴*۱۰	همراه اول
۷۶	وضعیت ورودی شرومی	*۱۲۳۴*۱۰	ایرانسل
۷۷	تغییر متن پیام ۱	*۱۲۳۴*۹۱	همراه اول
۷۸	تغییر متن پیام ۱	*۱۲۳۴*۹۱	ایرانسل

کنترل شارژ ایرانسل

پیام ها

وضعیت پیام های سیستم

پیام های دریافتی سیستم

۱۴۳۶۱

پیام های دریافتی ناشناس

۷۹۷

پیام های دریافتی ایستگاه ها

۱۴۸۸۴

کل پیام های ارسال شده به ایستگاه ها

۲۶۹

ارسال پیامک به اهراد

مجموعه ها

فارس

### ارسال دستور به ایستگاه ها

انتخاب گروهی	استان	شهرستان	مجموعه	ایستگاه	نوع ایستگاه	کد ایستگاه	شماره ایستگاه
<input type="checkbox"/>	فارس	ارستان	قدمگاه	قدمگاه ۱	موتورخانه	۱	۱۷۲۴۵۹۰۳+
<input type="checkbox"/>	فارس	ارستان	قدمگاه	قدمگاه ۲	موتورخانه	۲	۱۷۲۴۵۹۵۵۲+
<input type="checkbox"/>	فارس	اقلید	شمیشت	شمیشت	موتورخانه	۳	۱۷۲۷۸۷۱۵۷+
<input type="checkbox"/>	فارس	مرودشت	اشهرد	اشهرد ۳	موتورخانه	۴	۱۷۲۴۹۸۳۵۹+
<input type="checkbox"/>	فارس	مرودشت	پالنگری	پالنگری	موتورخانه	۵	۱۷۱۲۷۷۰۳۲+

نتیجه ارسال گروهی

متن تکمیلی

توضیح دستور	متن دستور
آلارم سرقت	alarm on
موجودی	..Your balance
تست دستگاه	..It's a test fro
آلارم سرقت	.. هشدار تمریک
آلارم سرقت	.. قطع شبکه برق
قطع شبکه برق	.. قطع شبکه برق

انتخاب دستور ارسالی

توضیح دستور	متن دستور	شیکه گیرنده
موجودی	*۱۲۳۴*۸۰	همراه اول
موجودی	*۱۲۳۴*۸۰	ایرانسل
کنترل شارژ ایرانسل	*۱۲۳۴*۸۱*۱۴۱#	ایرانسل
کنترل شارژ همراه اول	*۱۲۳۴*۸۱*۱۴۰#	همراه اول
ارسال شارژ	*۱۲۳۴*۹۹*۱۴۱#	ایرانسل
ارسال شارژ	*۱۲۳۴*۹۹*۱۴۰#	همراه اول
وضعیت ورودی گروهی	*۱۲۳۴*۰۱	همراه اول
وضعیت ورودی گروهی	*۱۲۳۴*۰۱	ایرانسل
تضمین متن پیام ۱	*۱۲۳۴*۹۱	همراه اول

مشاهده دستور نهایی

نتیجه ارسال دستور

### پیام ها

وضعیت پیام های سیستم

پیام های دریافتی سیستم

۱۴۳۶۱

پیام های دریافتی ناشناس

۷۹۷

پیام های دریافتی ایستگاه ها

۱۴۸۸۴

کل پیام های ارسال شده به ایستگاه ها

۲۶۹

ارسال پیامک به افراد

مجموعه ها

فارس

اطلاعات مخابراتی ایستگاه ها

تعاریف فرآیندی

ارتباط اهراد با ایستگاه ها

تنظیم مودم مرکزی

تعاریف دستورات مودم مرکزی

ارسال دستور به مودم مرکزی

تعاریف دستورات ارسالی به ایستگاه ها

ارسال دستور به ایستگاه ها

معرفی آلام های دریافتی

معرفی آلام های دریافتی

ID	توضیح دستور	متن دستور	تشخیص به عنوان آلام
۷	آلام سرقت	alarm on	<input checked="" type="checkbox"/>
۸	موجودی	Your balance	<input type="checkbox"/>
۹	تست دستگاه	It's a test fro	<input type="checkbox"/>
۱۰	آلام سرقت	هشدار تفریک	<input checked="" type="checkbox"/>
۱۱	آلام سرقت	قطع شبکه برق	<input checked="" type="checkbox"/>
۱۲	قطع شبکه برق	قطع شبکه برق	<input checked="" type="checkbox"/>
۱۳	ورود غیر مجاز	VROOD BE	<input checked="" type="checkbox"/>
۱۴	قطع برق	GHAT BARG	<input checked="" type="checkbox"/>
۱۵	هشدار	هشدار	<input checked="" type="checkbox"/>

پیام ها

وضعیت پیام های سیستم

پیام های دریافتی سیستم

۱۴۳۶۱

پیام های دریافتی ناشناس

۷۹۷

پیام های دریافتی ایستگاه ها

۱۴۸۸۴

کل پیام های ارسال شده به ایستگاه ها

۲۶۹

ارسال پیامک به اهراد

مجموعه ها

- فارسی

اطلاعات استانی

Zoom	Long	Lat	نام استان	کد استان
۵	۵۲.۵۳۴۵۶۱	۲۹.۶۳۱۳۶۸	... فارس	۰

پیام ها

وضعیت پیام های سیستم

- پیام های دریافتی سیستم: ۱۴۳۶۱
- پیام های دریافتی ناشناس: ۷۹۷
- پیام های دریافتی ایستگاه ها: ۱۴۸۸۴
- کل پیام های ارسال شده به ایستگاه ها: ۲۶۹

ارسال پیامک به افراد

سیستم

وضعیت مودم:

دستگزی ها و مهوز ها:

- دریافت اطلاعات
- ارسال اطلاعات
- گزارش گیری
- ویرایش اطلاعات
- حذف اطلاعات
- افزودن اطلاعات

آخرین دریافت ها و ارسال ها:

- 
- 
- 

راهنمای تماس:

- 
- 
- 

قطع آلام:




مجموعه ها

فارس

اطلاعات شهرها

Zoom	Long	Lat	نام شهر	کد شهر	کد استان
۱۰	۵۲.۴۸	۳۱.۷	آباده	۱	۰
۱۰	۵۳.۲۹۸۷۹۸	۲۹.۹۱۸۱۹۱	ارستیمان	۲	۰
۱۰	۵۴.۰۳۸۷۰۲	۲۹.۱۲۵۷۷۳	استهبان	۳	۰
۱۰	۵۲.۶۹۳۴۳۴	۳۰.۸۹۳۳۱۳	اقلید	۴	۰
۱۰	۵۳.۱۳۶۳۲	۳۰.۰۸۱۶۸۴	پاسارگاد	۶	۰
۱۰	۵۳.۵۶۱۵۲۵	۲۸.۴۹۹۲۴۵	بهره	۷	۰
۱۰	۵۴.۵۴۵۴۰۳	۲۸.۷۵۵۶۹۶	داراب	۱۰	۰
۱۰	۵۱.۵۲۳۷۳۳	۳۰.۲۴۴۰۵۳	رستم	۱۱	۰
۱۰	۵۳.۲۲۵۳۲۷	۲۹.۲۷۳۲۲۳	سروستان	۱۴	۰
۱۰	۵۲.۵۳۴۵۶۱	۲۹.۶۳۱۳۶۸	شیراز	۱۵	۰
۱۰	۵۱.۶۵۵۰۵۵	۲۹.۶۱۹۵۷	کازرون	۲۰	۰
۱۰	۵۲.۸۰۷۷۶	۲۹.۸۷۵۴۸۱	مرودشت	۲۴	۰
۱۰	۵۱.۵۳۰۴۷۱	۳۰.۱۳۸۸۷۵	...	...	...



پیام ها

وضعیت پیام های سیستم

پیام های دریافتی سیستم

۱۴۳۶۱

پیام های دریافتی ناشناس

۷۹۷

پیام های دریافتی ایستگاه ها

۱۴۸۸۴

کل پیام های ارسال شده به ایستگاه ها

۲۶۹

ارسال پیامک به افراد

مجموعه ها

فارس

اطلاعات مجموعه ها

Zoom	Long	Lat	نام مجموعه	کد مجموعه	کد شهر
۱۲	۵۳.۱۳۶۶۲۶	۲۹.۷۹۴۲۷	... قدمگاه	۱	۲
۱۲	۵۲.۷۰۶۴۵	۳۰.۶۶۰۶۹	... فنیشت	۲	۴
۱۲	۵۳.۲۸۱۶	۳۰.۰۵۸۶۹	... سرپنیران	۳	۶
۱۲	۵۳.۲۹۰۵	۲۹.۲۲۵۵	... مومن آباد	۴	۱۴
۱۲	۵۲.۶۳۸۳	۲۹.۵۵۳۷	... نصر آباد	۵	۱۵
۱۲	۵۲.۷۱۹۸	۲۹.۷۷۳۳	... کورگی	۶	۱۵
۱۲	۵۲.۳۷۸	۲۹.۸۲۳۱	... کویم	۷	۱۵
۱۲	۵۱.۸۴۵۶۱	۲۹.۹۷۲۴۳	... دشت آرادگان	۸	۲۵
۱۲	۵۱.۴۵۴۵۵	۳۰.۰۰۸۸۲۴	... ماهور	۹	۲۵
۱۲	۵۲.۶۸۱۷۸	۲۹.۴۱۰۳۵	... تفهیان	۱۰	۱۵
۱۲	۵۲.۶۹۹۲۴	۲۹.۴۱۷۲۶۳	... برمشور	۱۱	۱۵
۱۲	۵۲.۵۵۹	۲۹.۴۱۷۳	... کوشک بیدک	۱۲	۱۵

©2017 Microsoft Corporation, ©2017 NAVTEQ, ©2017 Image courtesy of NASA

پیام ها

وضعیت پیام های سیستم

پیام های دریافتی سیستم

۱۴۳۶۱

پیام های دریافتی ناشناس

۷۹۷

پیام های دریافتی ایستگاه ها

۱۴۸۸۴

کل پیام های ارسال شده به ایستگاه ها

۲۶۹

ارسال پیامک به افراد

Refresh

Print

مجموعه ها

فارس

اطلاعات ایستگاه ها

کد مجموعه	کد ایستگاه	نام ایستگاه	نوع ایستگاه	Lat	Long
۱	۱	قدمگاه ۱	موتورخانه	۲۹.۷۹۹	۵۳.۱۳۵
۱	۲	قدمگاه ۲	موتورخانه	۲۹.۷۹۹	۵۳.۱۳۶۹۶
۲	۳	ثمنیشت	موتورخانه	۳۰.۶۶۰۶۹	۵۲.۷۰۳۴۵
۱۴	۴	اشچرد ۳	موتورخانه	۳۰.۲۱۵۹۰۳	۵۲.۵۴۵۹۸۱
۱۵	۵	پالنگری	موتورخانه	۳۰.۲۹۴۷۴	۵۲.۳۶۳۸۹۱
۱۶	۶	سهل آباد	موتورخانه	۳۰.۱۷۵۳	۵۲.۶۹۲۰۸۱
۱۷	۷	شول	موتورخانه	۲۹.۹۹۸۳۴	۵۲.۸۵۲۰۰۱
۴	۸	مومن آباد	موتورخانه	۲۹.۲۲۵۵	۵۳.۲۹۲۵۱
۱۸	۹	مهاردو نو	موتورخانه	۲۹.۳۵۰۳۲	۵۲.۸۱۵۷۳۱
۲۰	۱۰	اربابی ۱	موتورخانه	۲۹.۳۲۳۱	۵۲.۶۹۴۱
۲۰	۱۱	اربابی ۲	موتورخانه	۲۹.۳۲۳۲	۵۲.۷۰۴۲
۲۱	۱۲	آباد آیکرم ۲	موتورخانه	۲۹.۱۷۵۱	۵۲.۸۱۹۱

Marv Dasht

\*\*\*قدمگاه 1\*\*\* Lat: 29.799\*\*\* Long: 53.135

©2017 Microsoft Corporation, ©2017 NAVTEQ, ©2017 Image courtesy of NASA

پیام ها

وضعیت پیام های سیستم

پیام های دریافتی سیستم

۱۴۳۶۱

پیام های دریافتی ناشناس

۷۹۷

پیام های دریافتی ایستگاه ها

۱۴۸۸۴

کل پیام های ارسال شده به ایستگاه ها

۲۶۹

ارسال پیامک به افراد

شرکت فنی مهندسی سیماب تشخیص





نمایش نقشه

مشخص کردن نوع نقشه

- نقشه بزرگ
- نقشه ماهواره بزرگ
- نقشه کوچک
- نقشه ماهواره کوچک
- نقشه پامو
- نقشه ماهواره پامو
- Open Street Map
- Open Sea Map hybrid

انتخاب لایه ها

باز نشانی نقشه

مجموعه ها

فارس



پیام ها

وضعیت پیام های سیستم

پیام های دریافتی سیستم

۱۴۳۶۱

پیام های دریافتی ناشناس

۷۹۷

پیام های دریافتی ایستگاه ها

۱۴۸۸۴

کل پیام های ارسال شده به ایستگاه ها

۶۷۹

ارسال پیامک به افراد

وضعیت مودم

دسترسی ها و مجوز ها

دریافت اطلاعات

ارسال اطلاعات

گزارش گیری

ویرایش اطلاعات

حذف اطلاعات

افزودن اطلاعات

آخرین دریافت ها و ارسال ها

راهنمای تماس

قطع آرم



مجموعه ها

فارس



پیام ها

وضعیت پیام های سیستم

پیام های دریافتی سیستم: ۱۴۳۶۱

پیام های دریافتی ناشناس: ۷۹۷

پیام های دریافتی ایستگاه ها: ۱۴۸۸۴

کل پیام های ارسال شده به ایستگاه ها: ۶۶۹

ارسال پیامک به افراد

مدیریت سیستم

وضعیت مودم:

دسترسی ها و مجوزها:

دریافت اطلاعات |  ارسال اطلاعات |  گزارش گیری |  ویرایش اطلاعات |  حذف اطلاعات |  افزودن اطلاعات

آخرین دریافت ها و ارسال ها:

راههای تماس:

قطع آژیر



مهمی ها

فارس



پیام ها

وضعیت پیام های سیستم

پیام های دریافتی سیستم: ۱۴۳۹۱

پیام های دریافتی ناشناس: ۷۹۷

پیام های دریافتی ایستگاه ها: ۱۴۸۸۴

کل پیام های ارسال شده به ایستگاه ها: ۹۶۹

ارسال پیامک به افراد

مدیریت

وضعیت نمودار

دسترسی ها و مجوز ها


اهدودن اطلاعات | 
  حذف اطلاعات | 
  ویرایش اطلاعات | 
  گزارش گیری | 
  ارسال اطلاعات | 
  دریافت اطلاعات

آخرین دریافت ها و ارسال ها | 
 راهنمای تماس | 
 قطع آژیر



ممنوعه ها

- فارس
- آبادیه
- ارسلیمان
- استهبان
- اقلید
- پاسارگاد
- چهرم
- داراب
- رستم
- سرهستان
- شیراز
- کازرون
- مرودشت
- ممسنی
- کوار
- مهر



پیام ها

وضعیت پیام های سیستم

پیام های دریافتی سیستم: ۱۴۳۶۱

پیام های دریافتی ناشناس: ۷۹۷

پیام های دریافتی ایستگاه ها: ۱۴۸۸۴

کل پیام های ارسال شده به ایستگاه ها: ۲۶۹

ارسال پیامک به افراد

سیستم

وضعیت مودم

دسترسی ها و مجوز ها

آخرین دریافت ها و ارسال ها

راهنمای تماس

Admin وضعیت اتصال: اتصال مودم برقرار است | تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ زمان: ۱۷:۴۰:۱۲ کاربر فعلی: Admin وضعیت اتصال: قطع آلام





نمایش نقشه


مشخص کردن نوع نقشه

نقشه مأمواره نامو

انتخاب لایه ها

باز نشانی نقشه

- مجموعه ها
- فارس
  - آباده
  - ارسهوان
  - استهبان
  - انگهد
  - پاسارگد
  - مهر
  - داراب
  - رستم
  - سرسکان
  - شیراز
  - کازرون
  - مرودمشت
  - ممسنی
  - کوار
  - مهر



پیام ها

وضعیت پیام های سیستم

پیام های دریافتی سیستم

۱۳۳۹۱

پیام های دریافتی ناشناس

۷۹۷

پیام های دریافتی ایستگاه ها

۱۴۸۸۴

کل پیام های ارسال شده به ایستگاه ها

۲۷۹

ارسال پیامک به افراد

Refresh icon

Tools icon

مدیریت سیستم

وضعیت مهده

دسترسی ها و مهدها

دریافت اطلاعات

ارسال اطلاعات

گزارش گیری

ویرایش اطلاعات

حذف اطلاعات

افزودن اطلاعات

آخرین دریافت ها و ارسال ها

راهنمای تماس


قطع آرم

Alert icons: info, error, warning, phone, people, globe



مجموعه ها

- فارس
- آبادک
- ارسالوان
- استهبان
- انقلید
- پاسارگاد
- مهرم
- داراب
- رستم
- سرسنگان
- شیراز
- کاوهن
- مزدشفت
- مصطفی
- کوار
- مهر



پیام ها

وضعیت پیام های سیستم

پیام های دریافتی سیستم

۱۴۳۹۱

پیام های دریافتی ناشناس

۷۹۷

پیام های دریافتی اینترنتی ها

۱۴۸۸۴

کل پیام های ارسال شده به اینترنتی ها

۹۷۹

ارسال پیامک به افراد

Refresh icon

Tools icon

مدیریت سیستم

وضعیت نمودار

دسترسی ها و مجوزها

آخرین دریافت ها و ارسال ها

راهنمای تماس

قطع آژیر

شرکت مهندسی سیماب تشخیص

Admin | کاربر فعلی: | تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ | زمان: ۱۴:۳۰:۴۹



مجموعه ها

- فارس
- آبادیه
- ارسلیمان
- استهبان
- اقلید
- پاسارگاد
- چهرم
- داراب
- رستم
- سرهستان
- شیراز
- کازهن
- مرودشت
- ممسنی
- کوار
- مهر

انتخاب لایه ها

- لایه استانی
- لایه شهرستانی
- لایه مجموعه ای
- لایه محل ها

تایید

پیام ها

وضعیت پیام های سیستم

پیام های دریافتی سیستم: ۱۴۳۶۱

پیام های دریافتی ناشناس: ۷۹۷

پیام های دریافتی ایستگاه ها: ۱۴۸۸۴

کل پیام های ارسال شده به ایستگاه ها: ۲۶۹

ارسال پیامک به افراد

سیستم

وضعیت مودم

دسترسی ها و مجوز ها

- دریافت اطلاعات
- ارسال اطلاعات
- گزارش گیری
- ویرایش اطلاعات
- حذف اطلاعات
- افزودن اطلاعات

آخرین دریافت ها و ارسال ها

راهنمای تماس

Admin | تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ | زمان: ۱۴:۳۱:۳۱ | کاربر فعلی: Admin | وضعیت اتصال: اتصال مودم برقرار است



- مجموعه ها
- فارس
    - آباد
    - ارسلان
    - استهبان
    - اقلید
    - پاسارگاد
    - بهرم
    - داراب
    - رستم
    - سرسنگان
    - شیراز
    - کازهن
    - مرودشت
      - اشجرد
      - پلانگری
        - پلانگری ...
      - سهل آباد
      - شول و نقش رستم
      - عماد آباد
      - مسین آباد
      - غلف طاهونه
      - کوشک
    - ممسنی
    - کوار
    - مهر

وضعیت ایستگاه

تاریخ ارسال پیام	متن پیام	شماره دستگاه	کد دستگاه	کد پیام
۱۳۹۴/۰۵/۰۴	alarm on	+۹۸۹۱۷۱۲۷۷۰۳۲	۵	۱۷۱۶۹
۱۳۹۴/۰۵/۰۴	alarm on	+۹۸۹۱۷۱۲۷۷۰۳۲	۵	۱۷۱۶۷
۱۳۹۴/۰۵/۰۴	Your balance...	+۹۸۹۱۷۱۲۷۷۰۳۲	۵	۱۷۱۶۲
۱۳۹۴/۰۵/۰۴	alarm on	+۹۸۹۱۷۱۲۷۷۰۳۲	۵	۱۷۱۶۱

**دستگاه مستقر در : یانگری**  
**موقعیت جغرافیایی: 52.363891 , 30.29474**

پیام ها

وضعیت پیام های سیستم

پیام های دریافتی سیستم

۱۴۳۶۱

پیام های دریافتی ناشناس

۷۹۷

پیام های دریافتی ایستگاه ها

۱۴۸۸۴

کل پیام های ارسال شده به ایستگاه ها

۲۶۹

ارسال پیامک به افراد

- مجموعه ها
- فارس
    - آباد
    - ارسلان
    - استهبان
    - اقلید
    - باسارگاد
    - بهرم
    - داراب
    - رستم
    - سروشگان
    - شیراز
    - کازهن
    - مرودشت
      - اشجرد
      - پالنگری
        - پالنگری ...
      - سهل آباد
      - شول و نقش رستم
      - عماد آباد
      - مسین آباد
      - غلف طاهونه
      - کوشک
    - ممسنی
    - کوار
    - مهر


وضعیت ایستگاه

نام ایستگاه	ساعت ارسال پیام	تاریخ ارسال پیام	متن پیام	شماره دستگاه
پالنگری ...	۸:۰۵:۳۸	۱۳۹۴/۰۵/۰۶	alarm on	+۹۸۹۱۷۱۴۷۷۰۳۲
پالنگری ...	۷:۵۵:۳۸	۱۳۹۴/۰۵/۰۶	alarm on	+۹۸۹۱۷۱۴۷۷۰۳۲
پالنگری ...	۶:۱۷:۰۵	۱۳۹۴/۰۵/۰۶	Your balance...	+۹۸۹۱۷۱۴۷۷۰۳۲
پالنگری ...	۵:۳۹:۴۶	۱۳۹۴/۰۵/۰۶	alarm on	+۹۸۹۱۷۱۴۷۷۰۳۲

بصیر

alarm on

OK



پیام ها

وضعیت پیام های سیستم

پیام های دریافتی سیستم

۱۴۳۶۱

پیام های دریافتی ناشناس

۷۹۷

پیام های دریافتی ایستگاه ها

۱۴۸۸۴

کل پیام های ارسال شده به ایستگاه ها

۲۶۹

ارسال پیامک به افراد

- مجموعه ها
- شیراز
  - کازهن
  - مرودشت
  - اشهرد
  - پالنگری
  - پالنگری ...
  - سهل آباد
  - شول و نقش رستم
  - عماد آباد
  - مسین آباد
  - خلف طاهونه
  - خلف طاهونه ...
  - کوشک
  - ممسنی
  - کوار
  - اکبر آباد
  - اریاب
  - آباد آیکرم
  - باغان
  - خرمایه
  - پورگی
  - طسوج
  - طسوج ...
  - قصر امد
  - قنات
  - دشت شاره
  - دولت آباد

وضعیت ایستگاه

نام ایستگاه	ساعت ارسال پیام	تاریخ ارسال پیام	متن پیام	شماره دستگاه
باغان	۱۴:۳۵:۴۱	۱۳۹۴/۰۵/۰۳	...کلاسی "هشدارتحریک ۳"	+۹۸۹۱۷۲۴۵۹۶۰۲
باغان	۲۳:۴۲:۴۸	۱۳۹۴/۰۵/۰۶	...کلاسی "هشدارتحریک ۳"	+۹۸۹۱۷۲۴۵۹۶۰۲
باغان	۱۱:۰۱:۰۹	۱۳۹۴/۰۵/۰۷	...کلاسی "هشدارتحریک ۳"	+۹۸۹۱۷۲۴۵۹۶۰۲
باغان	۰۳:۰۳:۳۹	۱۳۹۴/۰۵/۰۸	...کلاسی "هشدارتحریک ۳"	+۹۸۹۱۷۲۴۵۹۶۰۲

موقعیت جغرافیایی: 52.6541 , 29.28323

هشدارتحریک ۳  
"کلاسیک جی ا پرو"

پیام ها

وضعیت پیام های سیستم

پیام های دریافتی سیستم

۱۴۳۶۱

پیام های دریافتی ناشناس

۷۹۷

پیام های دریافتی ایستگاه ها

۱۴۸۸۴

کل پیام های ارسال شده به ایستگاه ها

۲۶۹

ارسال پیامک به افراد

# معرفی گزارشها

# امکانات گزارش ها

- بسته به نوع گزارش تمامی فیلتر های لازم در نرم افزار ایجاد شده است. سایر امکانات محیط های گزارش سازی عبارتند از:
  - محیط کاملا ساده و کار آمد
  - امکان گروه بندی و فیلتر گذاری هوشمند داخلی در نتیجه گزارش
  - ذخیره گزارش به صورت متن یا فایل اکسل جهت بهره برداری و تحلیل های آتی از این گزارش ها
  - امکان کپی گزارش ایجاد شده در کلیپ بورد ویندوز



متن پیام

Id

شماره فرستنده پیام

متن پیام	Id	شماره فرستنده پیام
Trg1:NORMALTrg ۲:NORMALTrg ۳:NORMALTrg ۴:N OOut1:OFFOut۲:OFFOut۳:OFF	۴۲۲۴۴	۹۸۹۷۲۴۹۸۳۵۶+
Trg1:NORMALTrg ۲:NORMALTrg ۳:NORMALTrg ۴:N OOut1:OFFOut۲:OFFOut۳:OFF	۴۲۲۴۳	۹۸۹۷۲۴۹۸۳۵۶+
Trg1:NORMALTrg ۲:NORMALTrg ۳:NORMALTrg ۴:N OOut1:OFFOut۲:OFFOut۳:OFF	۴۲۲۴۲	۹۸۹۷۲۴۹۸۳۵۶+
Trg1:NORMALTrg ۲:NORMALTrg ۳:NORMALTrg ۴:N OOut1:OFFOut۲:OFFOut۳:OFF	۴۲۲۴۱	۹۸۹۷۲۴۹۸۳۵۶+
Trg1:NORMALTrg ۲:NORMALTrg ۳:NORMALTrg ۴:N OOut1:OFFOut۲:OFFOut۳:OFF	۴۲۲۴۰	۹۸۹۷۲۴۹۸۳۵۶+
۷.۱۲۸.۱.۱۸.۸.۰.۰.۰.۰	۴۲۲۳۹	۹۸۹۷۵۸۴۹۱۳۸+
۷.۱۲۸.۳.۱۸.۸.۰.۰.۰.۰	۴۲۲۳۸	۹۸۹۷۵۸۴۹۱۳۸+
.Your balance is ۶۸۶۰۱ Rial .Your account will expire after ۲۰۱۸/۰۷/۱۲	۴۲۲۳۷	۹۸۹۷۴۵۶۸۹۲۸+
۷.۱۲۸.۳.۱۸.۸.۰.۰.۰.۰	۴۲۲۳۶	۹۸۹۷۵۸۴۹۱۳۸+
alarm on	۴۲۲۳۵	۹۸۹۷۴۵۶۸۹۲۸+
از اپلیکیشن آشپزی ساناژ سانی همین حالا ۱۰۰۰۰ ریال شارژ رایگان بگیر دریافت شارژ با ارسال عدد ۱ به ۳۰۲۳۲ و نصب اپلیکیشن بعد از عضویت	۴۲۲۳۴	۹۸۳۰۲۳۲
.Your balance is ۷۰۴۷۹ Rial .Your account will expire after ۲۰۱۸/۰۷/۱۲	۴۲۲۳۳	۹۸۹۷۴۵۶۸۹۲۸+
alarm on	۴۲۲۳۲	۹۸۹۷۴۵۶۸۹۲۸+
۷.۱۲۸.۱.۱۸.۸.۰.۰.۰.۰	۴۲۲۳۱	۹۸۹۷۵۸۴۹۱۳۸+
Ü	۴۲۲۳۰	۹۸۹۷۵۸۴۹۱۳۸+
۲۳.۱۲۸.۰.۱۶.۶.۰.۰.۰	۴۲۲۲۹	۹۸۹۷۵۸۴۹۱۳۸+
.Your balance is ۷۲۱۲۳ Rial .Your account will expire after ۲۰۱۸/۰۷/۱۲	۴۲۲۲۸	۹۸۹۷۴۵۶۸۹۲۸+
مشترک گرامی با آغاز طرح ملی قرآنی ۱۴۵۱، هر روز نکات قرآنی سوره ملک و واقعه را دریافت و با عضویت در این سرویس روزانه امتیاز کسب نموده و در قرعه کشی جوایز ارزنده این طرح شرکت فرمایید. برای عضویت عدد ۲۰ را به همین شماره ارسال کنید.	۴۲۲۲۷	۹۸۳۰۱۴۵۱
alarm on	۴۲۲۲۶	۹۸۹۷۴۵۶۸۹۲۸+
alarm on	۴۲۲۲۵	۹۸۹۷۴۵۶۸۹۲۸+
alarm on	۴۲۲۲۴	۹۸۹۷۴۵۶۸۹۲۸+
۷.۱۲۸.۱.۱۸.۸.۰.۰.۰.۰	۴۲۲۲۳	۹۸۹۷۵۸۴۹۱۳۸+
۷.۱۲۸.۳.۱۸.۸.۰.۰.۰.۰	۴۲۲۲۲	۹۸۹۷۵۸۴۹۱۳۸+
.Your balance is ۷۶۵۵۱ Rial .Your account will expire after ۲۰۱۸/۰۷/۱۲	۴۲۲۲۱	۹۸۹۷۴۵۶۸۹۲۸+
alarm on	۴۲۲۲۰	۹۸۹۷۴۵۶۸۹۲۸+
alarm on	۴۲۲۱۹	۹۸۹۷۴۵۶۸۹۲۸+
alarm on	۴۲۲۱۸	۹۸۹۷۴۵۶۸۹۲۸+
۷.۱۲۸.۱.۱۸.۸.۰.۰.۰.۰	۴۲۲۱۷	۹۸۹۷۵۸۴۹۱۳۸+
۷.۱۲۸.۳.۱۸.۸.۰.۰.۰.۰	۴۲۲۱۶	۹۸۹۷۵۸۴۹۱۳۸+
۷.۱۲۸.۰.۱۷.۰.۰.۰.۰	۴۲۲۱۵	۹۸۹۷۵۸۴۹۱۳۸+

رکورد

از ۱۴۳۶۱



Id	کد دستگاه	شماره فرستنده پیام	شبکه دستگاه	نوع دستگاه	متن پیام	متن تبدیل نشده	تاریخ دریافت پیام	زمان دریافت پیام	کد ایستگاه	نام ایستگاه	نوع ایستگاه	کد مجموعه	نام مجموعه	کد شهر	نام شهر
۱۷۰۳۹	۲۴	۹۸۹۱۷۲۷۸۷۱۳۷+	همراه اول	۱-G	پیام اب گیری در حال...		۱۳۹۶/۰۵/۰۳	۰۴:۰۵:۴۱	۲۴	سلطان آباد	موتورخانه	۱۳	امام خمینی	۱۵	شیراز
۱۷۰۳۸	۲۴	۹۸۹۱۷۲۷۸۷۱۳۷+	همراه اول	۱-G	پیام اب گیری در حال...		۱۳۹۶/۰۵/۰۳	۰۷:۲۷:۰۰	۲۴	سلطان آباد	موتورخانه	۱۳	امام خمینی	۱۵	شیراز
۱۷۰۳۷	۲۴	۹۸۹۱۷۲۷۸۷۱۳۷+	همراه اول	۱-G	پیام اب گیری در حال...		۱۳۹۶/۰۵/۰۳	۰۴:۳۲:۱۴	۲۴	سلطان آباد	موتورخانه	۱۳	امام خمینی	۱۵	شیراز
۱۷۰۳۶	۲۴	۹۸۹۱۷۲۷۸۷۱۳۷+	همراه اول	۱-G	وضعیت فی ا یوه خرو...		۱۳۹۶/۰۵/۰۳	۰۷:۲۳:۰۰	۲۴	سلطان آباد	موتورخانه	۱۳	امام خمینی	۱۵	شیراز
۱۷۰۳۵	۲۴	۹۸۹۱۷۲۷۸۷۱۳۷+	همراه اول	۱-G	وضعیت فی ا یوه تعری...		۱۳۹۶/۰۵/۰۳	۰۷:۱۷:۰۰	۲۴	سلطان آباد	موتورخانه	۱۳	امام خمینی	۱۵	شیراز
۱۷۰۳۴	۲۴	۹۸۹۱۷۲۷۸۷۱۳۷+	همراه اول	۱-G	پیام اب گیری در حال...		۱۳۹۶/۰۵/۰۳	۰۷:۴۷:۰۰	۲۴	سلطان آباد	موتورخانه	۱۳	امام خمینی	۱۵	شیراز
۱۷۰۳۳	۶۲	۹۸۹۱۶۴۶۴۰۵۵۶+	همراه اول	Dual	هازا عادی،هازا ۲ عادی،...	...۱۰۱۱۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۷۰	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	۰۸:۲۳:۲۳	۶۲	آباد آبکره ۳	موتورخانه	۲۱	آباد آبکره	۲۹	کوار
۱۷۰۳۰	۶۲	۹۸۹۱۶۴۶۴۰۵۵۶+	همراه اول	Dual	هازا عادی،هازا ۲ عادی،...	...۱۰۱۱۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۷۰	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	۰۸:۵۸:۲۲	۶۲	آباد آبکره ۳	موتورخانه	۲۱	آباد آبکره	۲۹	کوار
۱۷۰۲۸	۶۲	۹۸۹۱۶۴۶۴۰۵۵۶+	همراه اول	Dual	هازا عادی،هازا ۲ عادی،...	...۱۰۱۱۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۷۰	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	۰۵:۳۴:۲۲	۶۲	آباد آبکره ۳	موتورخانه	۲۱	آباد آبکره	۲۹	کوار
۱۷۰۲۷	۶۲	۹۸۹۱۶۴۶۴۰۵۵۶+	همراه اول	Dual	هازا عادی،هازا ۲ عادی،...	...۱۰۱۱۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۷۰	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	۰۵:۳۲:۲۱	۶۲	آباد آبکره ۳	موتورخانه	۲۱	آباد آبکره	۲۹	کوار
۱۷۰۲۶	۶۸	۹۸۹۱۷۵۸۴۹۱۸۵+	همراه اول	۱-G	اعتبار شما ۱۰۲۶۷۳...		۱۳۹۶/۰۵/۰۲	۰۳:۴۳:۱۹	۶۸	عماد آباد	موتورخانه	۵۱	عماد آباد	۲۴	مرودشت
۱۷۰۲۵	۷۰	۹۸۹۱۷۵۸۴۹۱۸۵+	همراه اول	Dual	هازا عادی،هازا ۲ عادی،...	...۱۰۱۱۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸۰	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	۰۳:۲۳:۱۹	۷۰	مسین آباد	موتورخانه	۵۳	مسین آباد	۲۴	مرودشت
۱۷۰۲۴	۷۰	۹۸۹۱۷۵۸۴۹۱۸۵+	همراه اول	Dual	هازا عادی،هازا ۲ عادی،...	...۱۰۱۱۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸۰	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	۰۲:۲۱:۱۹	۷۰	مسین آباد	موتورخانه	۵۳	مسین آباد	۲۴	مرودشت
۱۷۰۲۳	۶۸	۹۸۹۱۷۵۸۴۹۱۸۵+	همراه اول	۱-G	ورود از درب ساختمان		۱۳۹۶/۰۵/۰۲	۰۵:۰۸:۱۹	۶۸	عماد آباد	موتورخانه	۵۱	عماد آباد	۲۴	مرودشت

لطفاً ستون مورد نظر گروه بندی را به این قسمت بکشید

تاریخ:

۱۳۹۶/۰۶/۱۰

۱۳۹۶/۰۶/۱۰



Id	شماره فرستنده پیام	متن پیام	تاریخ دریافت پیام	زمان دریافت پیام
۴۵۷	۹۸۹۱۲۶۴۳۱۱۳۵+	Status	۱۳۹۳/۰۷/۱۴	۲۳:۵۳:۲۰
۴۵۸	۹۸۹۱۲۶۴۳۱۱۳۵+	Status	۱۳۹۳/۰۷/۱۵	۰۲:۴۸:۵۸
۴۵۹	۹۸۹۱۷۲۴۶۵۷۹۸+	۷۹,۱۹۳,۱,۱۲,۱,۷,۰,۰	۱۳۹۳/۰۷/۱۶	۱۰:۱۸:۴۰
۴۶۰	۹۸۹۱۷۲۴۶۵۷۹۸+	۷۹,۱۹۳,۱,۱۲,۸,۷,۱,۰	۱۳۹۳/۰۷/۱۶	۱۳:۳۸:۵۶
۴۶۱	۹۸۹۱۷۲۴۶۵۷۹۸+	۷۹,۱۹۳,۱,۱۲,۱,۷,۶,۰	۱۳۹۳/۰۷/۱۷	۱۰:۳۳:۱۹
۴۶۲	۹۸۹۱۷۲۴۶۵۷۹۸+	۷۹,۱۹۳,۱,۱۲,۸,۷,۱,۰	۱۳۹۳/۰۷/۱۷	۱۳:۴۱:۴۷
۴۶۳	۹۸۹۱۷۲۴۶۵۷۹۸+	۷۹,۱۹۳,۱,۱۲,۸,۷,۱,۰	۱۳۹۳/۰۷/۱۷	۱۳:۴۶:۲۲
۴۶۴	۹۸۹۱۷۲۴۶۵۷۹۸+	۷۹,۱۹۳,۱,۱۲,۸,۷,۱,۰	۱۳۹۳/۰۷/۱۷	۱۳:۴۶:۴۷
۴۶۵	۹۸۹۱۷۲۴۶۵۷۹۸+	۷۹,۱۹۳,۱,۱۲,۰,۰,۷,۵,۰	۱۳۹۳/۰۷/۱۷	۱۶:۵۴:۲۱
۴۶۶	۹۸۹۱۷۲۴۶۵۷۹۸+	۷۹,۱۹۳,۱,۱۲,۸,۷,۳,۰	۱۳۹۳/۰۷/۱۷	۱۸:۴۷:۵۱
۴۶۷	۹۸۹۱۷۲۴۶۵۷۹۸+	۷۹,۱۹۳,۱,۱۲,۱,۷,۴,۰	۱۳۹۳/۰۷/۱۸	۱۲:۵۱:۲۶
۴۶۸	۹۸۹۱۷۲۴۶۵۷۹۸+	۷۹,۱۹۳,۱,۱۲,۶,۷,۲,۰	۱۳۹۳/۰۷/۱۸	۱۲:۵۸:۴۹
۴۶۹	۹۸۹۱۷۲۴۶۵۷۹۸+	۷۹,۱۹۳,۱,۱۲,۶,۷,۲,۰	۱۳۹۳/۰۷/۱۸	۱۲:۵۹:۱۵
۴۷۰	۹۸۹۱۷۲۴۶۵۷۹۸+	۷۹,۱۹۳,۱,۱۲,۶,۷,۲,۰	۱۳۹۳/۰۷/۱۸	۱۳:۰۱:۵۲
۴۷۱	۹۸۹۱۷۲۴۶۵۷۹۸+	۷۹,۱۹۳,۱,۱۲,۱,۶,۹,۰	۱۳۹۳/۰۷/۱۸	۱۵:۵۰:۱۶
۴۷۲	۹۸۹۱۷۲۴۶۵۷۹۸+	۷۹,۱۹۳,۱,۱۲,۷,۷,۵,۰	۱۳۹۳/۰۷/۱۸	۱۵:۵۱:۱۲
۴۷۳	۹۸۹۱۷۲۴۶۵۷۹۸+	۷۹,۱۹۳,۱,۱۲,۶,۷,۳,۰	۱۳۹۳/۰۷/۱۸	۱۵:۵۴:۵۴
۴۷۴	۹۸۹۱۷۲۴۶۵۷۹۸+	۷۹,۱۹۳,۱,۱۲,۷,۰,۰,۲,۰	۱۳۹۳/۰۷/۱۸	۱۵:۵۶:۲۹
۴۷۵	۹۸۹۱۷۲۴۶۵۷۹۸+	۷۹,۱۹۳,۱,۱۲,۶,۷,۲,۰	۱۳۹۳/۰۷/۱۸	۱۶:۱۸:۱۴
۴۷۶	۹۸۹۱۷۲۴۶۵۷۹۸+	۷۹,۱۹۳,۱,۱۲,۶,۷,۰,۰	۱۳۹۳/۰۷/۱۸	۱۶:۴۸:۳۶
۴۷۷	۹۸۹۱۷۲۴۶۵۷۹۸+	۷۹,۱۹۳,۱,۱۲,۶,۷,۸,۰	۱۳۹۳/۰۷/۱۸	۱۶:۵۹:۲۶
۴۷۸	۹۸۹۱۷۲۴۶۵۷۹۸+	۷۹,۱۹۳,۱,۱۲,۶,۷,۸,۰	۱۳۹۳/۰۷/۱۸	۱۶:۵۹:۵۲
۴۷۹	۹۸۹۱۷۲۴۶۵۷۹۸+	۷۹,۱۹۳,۱,۱۲,۱,۶,۹,۰	۱۳۹۳/۰۶/۰۲	۲۱:۱۸:۱۱
۴۸۰	۹۸۹۱۷۲۴۶۵۷۹۸+	۷۱,۱۹۳,۱,۱۲,۱,۶,۹,۰	۱۳۹۳/۰۶/۰۳	۲۰:۰۰:۰۹
۴۸۱	۹۸۹۱۷۲۴۶۵۷۹۸+	۷۹,۱۹۳,۱,۱۲,۱,۶,۹,۰	۱۳۹۳/۰۶/۰۴	۱۴:۲۱:۳۹
۴۸۲	۹۸۹۱۷۲۴۶۵۷۹۸+	۷۹,۱۹۳,۱,۱۲,۱,۶,۹,۰	۱۳۹۳/۰۶/۰۴	۱۴:۲۲:۰۵
۴۸۳	۹۸۹۳۹۷۱۲۷۹۴۴+	سلام منگهو هستم	۱۳۹۳/۰۶/۱۳	۱۱:۳۸:۴۴
۴۸۴	۹۸۹۱۷۲۴۶۵۷۹۸+	۷۹,۱۹۳,۱,۱۲,۷,۷,۰,۰	۱۳۹۳/۰۶/۱۳	۱۴:۴۱:۲۲
۴۸۵	۹۸۹۱۷۲۴۶۵۷۹۸+	۷۹,۱۹۳,۱,۱۲,۷,۷,۲,۰	۱۳۹۳/۰۶/۱۳	۱۵:۲۷:۳۵
۴۸۶	۹۸۹۱۷۲۴۶۵۷۹۸+	۷۹,۱۹۳,۱,۱۲,۱,۶,۹,۰	۱۳۹۳/۰۶/۱۷	۱۵:۰۶:۲۹



لطفا ستون مورد نظر گروه بندی را به این قسمت بکشید

تاریخ:

۱۳۹۶/۰۶/۱۰

۱۳۹۶/۰۶/۱۰



Id	شماره تماس گیرنده	زمان برقراری تماس	تاریخ برقراری تماس
۵۷	۹۸۹۳۹۷۱۲۷۹۴۴+	AM ۱۱:۳۶	۱۳۹۳/۰۶/۱۳
۵۶	۹۸۹۳۹۷۱۲۷۹۴۴+	AM ۱۱:۳۶	۱۳۹۳/۰۶/۱۳
۵۵	۹۸۹۳۹۷۱۲۷۹۴۴+	AM ۱۱:۳۵	۱۳۹۳/۰۶/۱۳
۵۴	۹۸۹۱۷۲۷۸۷۱۴۹+	PM ۱۲:۵۸	۱۳۹۳/۰۶/۰۵
۵۳	۹۸۹۱۷۲۷۸۷۱۴۹+	PM ۱۲:۵۶	۱۳۹۳/۰۶/۰۵
۵۲	۹۸۹۱۷۲۷۸۷۱۴۹+	AM ۹:۰۱	۱۳۹۳/۰۶/۰۴
۵۱	۹۸۹۱۷۲۷۸۷۱۴۹+	AM ۸:۵۹	۱۳۹۳/۰۶/۰۴
۵۰	۹۸۹۱۷۲۷۸۷۱۴۹+	AM ۴:۱۱	۱۳۹۳/۰۷/۱۶
۴۹	۹۸۹۱۷۲۷۸۷۱۴۹+	AM ۴:۰۹	۱۳۹۳/۰۷/۱۶
۴۸	۹۸۹۱۲۶۴۳۱۱۳۵+	AM ۲:۵۸	۱۳۹۳/۰۷/۱۵
۴۷	۹۸۹۱۷۲۷۸۷۱۴۹+	PM ۴:۵۳	۱۳۹۳/۰۷/۱۳
۴۶	۹۸۹۱۷۲۷۸۷۱۴۹+	PM ۱۲:۱۸	۱۳۹۳/۰۷/۱۳
۴۵	۹۸۹۱۷۲۷۸۷۱۴۹+	PM ۱۲:۱۷	۱۳۹۳/۰۷/۱۳
۴۴	۹۸۹۱۷۵۵۷۱۳۵۹+	AM ۱۰:۰۵	۱۳۹۳/۰۷/۰۹




کد فرد	نام	نام خانوادگی	سمت	شماره همراه ۱-	شماره همراه ۲-	تلفن ۱-	تلفن ۲-	کد دستگاه	شماره دستگاه	نوع دستگاه	کد ایستگاه	نام ایستگاه	نوع ایستگاه	کد مجموعه	نام مجمو
۰	امیر مسین	دیانت	رئیس ارستیان	۰۹۱۷۳۰۸۱۸۸۵		۰۷۵۱۳۳۴۶۸۱۰	۰۷۵۱۳۳۴۶۸۱۰	۱	۹۸۹۱۷۲۴۵۹۶۰۳	همراه اول	۱	قدمگاه ۱	۱	قدمگاه	
۰	امیر مسین	دیانت	رئیس ارستیان	۰۹۱۷۳۰۸۱۸۸۵		۰۷۵۱۳۳۴۶۸۱۰	۰۷۵۱۳۳۴۶۸۱۰	۲	۹۸۹۱۷۲۴۵۹۶۰۳	همراه اول	۲	قدمگاه ۲	۱	قدمگاه	
۱	محمد	مسموعی	رئیس اقلید	۰۹۱۷۷۱۰۳۴۵۸	۰۹۱۷۱۵۱۹۲۵۱	۰۷۵۲۴۶۲۰۵۳۴	۰۷۵۲۴۶۲۰۵۳۴	۳	۹۸۹۱۷۲۴۵۹۶۰۳	همراه اول	۳	خلیفت	۲	خلیفت	
۱	محمد	مسموعی	رئیس اقلید	۰۹۱۷۷۱۰۳۴۵۸	۰۹۱۷۱۵۱۹۲۵۱	۰۷۵۲۴۶۲۰۵۳۴	۰۷۵۲۴۶۲۰۵۳۴	۴۸	۹۸۹۱۷۲۴۵۹۶۰۳	همراه اول	۴۸	اردلی	۳۷	اردلی	
۱	محمد	مسموعی	رئیس اقلید	۰۹۱۷۷۱۰۳۴۵۸	۰۹۱۷۱۵۱۹۲۵۱	۰۷۵۲۴۶۲۰۵۳۴	۰۷۵۲۴۶۲۰۵۳۴	۴۹	۹۸۹۱۷۲۴۵۹۶۰۳	همراه اول	۴۹	بازینه	۳۶	بازینه	
۲	اسماعیل	علی نژاد	کارشناس شیراز	۰۹۱۷۷۱۴۹۹۶۱				۲۱	۹۸۹۱۷۲۴۵۹۶۰۳	همراه اول	۲۱	نصر آباد ۲	۵	نصر آباد	
۲	اسماعیل	علی نژاد	کارشناس شیراز	۰۹۱۷۷۱۴۹۹۶۱				۲۲	۹۸۹۱۷۲۴۵۹۶۰۳	همراه اول	۲۲	ترکان	۵	نصر آباد	
۲	اسماعیل	علی نژاد	کارشناس شیراز	۰۹۱۷۷۱۴۹۹۶۱				۲۳	۹۸۹۱۷۲۴۵۹۶۰۳	همراه اول	۲۳	سلطان آباد ۱	۱۳	امام خمینی	
۲	اسماعیل	علی نژاد	کارشناس شیراز	۰۹۱۷۷۱۴۹۹۶۱				۲۴	۹۸۹۱۷۲۴۵۹۶۰۳	همراه اول	۲۴	سلطان آباد ۲	۱۳	امام خمینی	
۲	اسماعیل	علی نژاد	کارشناس شیراز	۰۹۱۷۷۱۴۹۹۶۱				۲۵	۹۸۹۱۷۲۴۵۹۶۰۳	همراه اول	۲۵	هفت برم	۴۴	بله زار	
۲	اسماعیل	علی نژاد	کارشناس شیراز	۰۹۱۷۷۱۴۹۹۶۱				۲۶	۹۸۹۱۳۳۳۱۷۰۹۴۸	ایرانسل	۲۶	گلستان	۷	کویم	
۲	اسماعیل	علی نژاد	کارشناس شیراز	۰۹۱۷۷۱۴۹۹۶۱				۲۷	۹۸۹۳۹۸۴۶۲۸۵۷	ایرانسل	۲۷	کوری ۱	۶	کوری	
۲	اسماعیل	علی نژاد	کارشناس شیراز	۰۹۱۷۷۱۴۹۹۶۱				۲۸	۹۸۹۳۹۸۴۶۲۸۵۷	ایرانسل	۲۸	کوری ۲	۶	کوری	
۲	اسماعیل	علی نژاد	کارشناس شیراز	۰۹۱۷۷۱۴۹۹۶۱				۲۹	۹۸۹۱۷۲۴۵۹۶۰۳	همراه اول	۲۹	برمشور	۱۱	برمشور	
۲	اسماعیل	علی نژاد	کارشناس شیراز	۰۹۱۷۷۱۴۹۹۶۱				۳۰	۹۸۹۱۷۲۴۵۹۶۰۳	همراه اول	۳۰	بیدزد	۱۰	تفهیان	
۲	اسماعیل	علی نژاد	کارشناس شیراز	۰۹۱۷۷۱۴۹۹۶۱				۵۲	۹۸۹۱۷۲۴۵۹۶۰۳	همراه اول	۵۲	تفهیان ۱	۱۰	تفهیان	
۲	اسماعیل	علی نژاد	کارشناس شیراز	۰۹۱۷۷۱۴۹۹۶۱				۵۳	۹۸۹۱۷۲۴۵۹۶۰۳	همراه اول	۵۳	تفهیان ۲	۱۰	تفهیان	
۲	اسماعیل	علی نژاد	کارشناس شیراز	۰۹۱۷۷۱۴۹۹۶۱				۵۴	۹۸۹۱۷۲۴۵۹۶۰۳	همراه اول	۵۴	بایگاه	۴۵	بایگاه	
۲	اسماعیل	علی نژاد	کارشناس شیراز	۰۹۱۷۷۱۴۹۹۶۱				۵۶	۹۸۹۱۷۲۴۵۹۶۰۳	همراه اول	۵۶	کوشک بیدک	۱۲	کوشک بیدک	
۲	اسماعیل	علی نژاد	کارشناس شیراز	۰۹۱۷۷۱۴۹۹۶۱				۵۷	۹۸۹۱۷۲۴۵۹۶۰۳	همراه اول	۵۷	دولت آباد ۱	۶۴	دولت آباد	
۲	اسماعیل	علی نژاد	کارشناس شیراز	۰۹۱۷۷۱۴۹۹۶۱				۶۰	۹۸۹۱۷۲۴۵۹۶۰۳	همراه اول	۶۰	کویم ۱	۷	کویم	
۲	اسماعیل	علی نژاد	کارشناس شیراز	۰۹۱۷۷۱۴۹۹۶۱				۶۱	۹۸۹۳۳۵۶۶۵۶۱۰	ایرانسل	۶۱	کویم ۲	۷	کویم	
۳	محمود	کوثر	کارشناس اقلید	۰۹۱۷۶۵۱۴۷۱۶				۳	۹۸۹۱۷۲۴۵۹۶۰۳	همراه اول	۳	خلیفت	۲	خلیفت	
۳	محمود	کوثر	کارشناس اقلید	۰۹۱۷۶۵۱۴۷۱۶				۴۸	۹۸۹۱۷۲۴۵۹۶۰۳	همراه اول	۴۸	اردلی	۳۷	اردلی	
۳	محمود	کوثر	کارشناس اقلید	۰۹۱۷۶۵۱۴۷۱۶				۴۹	۹۸۹۱۷۲۴۵۹۶۰۳	همراه اول	۴۹	بازینه	۳۶	بازینه	
۴	ابراهیم	محمدی کیش	رئیس کوار	۰۹۱۷۱۳۳۱۸۹۶	۰۷۱۲۵۶۶۷۹۹۷	۰۷۱۲۸۶۶۹۳۰۹	۰۷۱۲۸۶۶۹۳۰۹	۶۲	۹۸۹۱۶۴۴۰۵۵۶۰	همراه اول	۶۲	آباد آیکرم ۳	۲۱	آباد آیکرم	
۴	ابراهیم	محمدی کیش	رئیس کوار	۰۹۱۷۱۳۳۱۸۹۶	۰۷۱۲۵۶۶۷۹۹۷	۰۷۱۲۸۶۶۹۳۰۹	۰۷۱۲۸۶۶۹۳۰۹	۶۳	۹۸۹۱۶۴۴۰۵۵۶۰	همراه اول	۶۳	طسوع	۴۷	طسوع	
۴	ابراهیم	محمدی کیش	رئیس کوار	۰۹۱۷۱۳۳۱۸۹۶	۰۷۱۲۵۶۶۷۹۹۷	۰۷۱۲۸۶۶۹۳۰۹	۰۷۱۲۸۶۶۹۳۰۹	۶۴	۹۸۹۱۶۴۴۰۵۵۶۰	همراه اول	۶۴	قصر احمد	۴۸	قصر احمد	
۴	ابراهیم	محمدی کیش	رئیس کوار	۰۹۱۷۱۳۳۱۸۹۶	۰۷۱۲۵۶۶۷۹۹۷	۰۷۱۲۸۶۶۹۳۰۹	۰۷۱۲۸۶۶۹۳۰۹	۶۵	۹۸۹۱۶۰۶۵۰۴۲۹	همراه اول	۶۵	اکبر آباد ۳	۱۹	اکبر آباد	
۴	ابراهیم	محمدی کیش	رئیس کوار	۰۹۱۷۱۳۳۱۸۹۶	۰۷۱۲۵۶۶۷۹۹۷	۰۷۱۲۸۶۶۹۳۰۹	۰۷۱۲۸۶۶۹۳۰۹	۶۶	۹۸۹۱۷۲۴۳۵۷۹۸	همراه اول	۶۶	قلات	۴۹	قلات	

کد ایستگاه استقرار د...	نام ایستگاه استقرار د...	نوع محل ایستگاه اس...	کد دستگاه	شماره دستگاه	نوع شبکه	نوع دستگاه	کد مجموعه	نام مجموعه	کد شهر	نام شهر	کد استان	نام استان
۱	قدمگاه ۱	موتورخانه	۱	۹۸۹۱۷۲۴۵۹۶۰۳+	همراه اول	ا.ج.	۱	قدمگاه	۲	ارسلان	-	خارس
۲	قدمگاه ۲	موتورخانه	۲	۹۸۹۱۷۲۴۵۹۵۵۲+	همراه اول	ا.ج.	۱	قدمگاه	۲	ارسلان	-	خارس
۳	منگشت	موتورخانه	۳	۹۸۹۱۷۲۴۷۸۷۱۵۷+	همراه اول	ا.ج.	۲	منگشت	۴	اقلید	-	خارس
۴	اشمرد ۳	موتورخانه	۴	۹۸۹۱۷۲۴۹۸۳۵۹+	همراه اول	ا.ج.	۱۴	اشمرد	۲۴	مروودشت	-	خارس
۵	پالنگری	موتورخانه	۵	۹۸۹۱۷۱۲۷۷۰۳۲+	همراه اول	ا.ج.	۱۵	پالنگری	۲۴	مروودشت	-	خارس
۶	سهل آباد	موتورخانه	۶	۹۸۹۱۷۲۴۹۸۳۵۷+	همراه اول	ا.ج.	۱۶	سهل آباد	۲۴	مروودشت	-	خارس
۷	شول	موتورخانه	۷	۹۸۹۱۷۲۴۹۸۳۵۶+	همراه اول	ا.ج.	۱۷	شول و نقش رستم	۲۴	مروودشت	-	خارس
۸	مومن آباد	موتورخانه	۸	۹۸۹۱۷۰۶۵۰۴۶۸+	همراه اول	ا.ج.	۴	مومن آباد	۱۴	سروستان	-	خارس
۹	مهالو نو	موتورخانه	۹	۹۸۹۱۷۰۶۵۰۴۶۵+	همراه اول	ا.ج.	۱۸	مهالو نو	۱۴	سروستان	-	خارس
۱۰	ارابن ۱	موتورخانه	۱۰	۹۸۹۱۷۲۴۳۱۳۹۸+	همراه اول	ا.ج.	۲۰	ارابن	۲۹	کوار	-	خارس
۱۱	ارابن ۲	موتورخانه	۱۱	۹۸۹۱۷۲۴۳۱۳۹۶+	همراه اول	ا.ج.	۲۰	ارابن	۲۹	کوار	-	خارس
۱۲	آباد آیکرم ۲	موتورخانه	۱۲	۹۸۹۱۷۲۴۵۹۵۵۱+	همراه اول	ا.ج.	۲۱	آباد آیکرم	۲۹	کوار	-	خارس
۱۳	باغان	موتورخانه	۱۳	۹۸۹۱۷۲۴۵۹۶۰۲+	همراه اول	ا.ج.	۲۲	باغان	۲۹	کوار	-	خارس
۱۴	مامور ۳	موتورخانه	۱۴	۹۸۹۱۷۰۶۵۰۴۳۱+	همراه اول	ا.ج.	۹	مامور	۲۵	ممسنی	-	خارس
۱۵	مامور ۱	ایستگاه پمپاژ	۱۵	۹۸۹۱۷۰۶۵۰۴۲۳+	همراه اول	ا.ج.	۹	مامور	۲۵	ممسنی	-	خارس
۱۶	فهلپان	موتورخانه	۱۶	۹۸۹۱۷۰۶۵۰۳۹۶+	همراه اول	ا.ج.	۲۴	فهلپان	۲۵	ممسنی	-	خارس
۱۷	فاه دشت آزادگان	موتورخانه	۱۷	۹۸۹۱۷۰۶۵۰۳۹۸+	همراه اول	ا.ج.	۸	دشت آزادگان	۲۵	ممسنی	-	خارس
۱۸	پمپاژ دشت آزادگان	ایستگاه پمپاژ	۱۸	۹۸۹۱۷۰۶۵۰۴۲۱+	همراه اول	ا.ج.	۸	دشت آزادگان	۲۵	ممسنی	-	خارس
۵۷	دولت آباد	موتورخانه	۱۹	۹۸۹۱۷۰۶۵۰۳۸۷+	همراه اول	ا.ج.	۸	دشت آزادگان	۲۵	ممسنی	-	خارس
۲۰	رازیانه کاری	موتورخانه	۲۰	۹۸۹۱۷۰۶۵۰۳۸۹+	همراه اول	ا.ج.	۲۵	رازیانه کاری	۲۵	ممسنی	-	خارس
۲۱	نصر آبد	موتورخانه	۲۱	۹۸۹۱۷۲۴۷۸۷۱۵+	همراه اول	ا.ج.	۵	نصر آباد	۱۵	شیراز	-	خارس
۲۲	ترکان	موتورخانه	۲۲	۹۸۹۱۷۲۴۷۸۷۱۲۸+	همراه اول	ا.ج.	۵	نصر آباد	۱۵	شیراز	-	خارس
۲۳	سلطان آباد ۱	موتورخانه	۲۳	۹۸۹۱۷۲۴۷۸۷۱۳۸+	همراه اول	ا.ج.	۱۳	امام خمینی	۱۵	شیراز	-	خارس
۲۴	سلطان آباد ۲	موتورخانه	۲۴	۹۸۹۱۷۲۴۷۸۷۱۳۷+	همراه اول	ا.ج.	۱۳	امام خمینی	۱۵	شیراز	-	خارس
۲۵	هفت بزم	موتورخانه	۲۵	۹۸۹۱۷۲۴۷۸۷۱۳۲+	همراه اول	ا.ج.	۴۴	بله زار	۱۵	شیراز	-	خارس
۲۶	گلستان	موتورخانه	۲۶	۹۸۹۳۳۳۱۷۰۹۴۸+	ایرانسل	ا.ج.	۷	کویم	۱۵	شیراز	-	خارس
۲۷	کورگی ۱	موتورخانه	۲۷	۹۸۹۳۹۸۴۹۲۸۵۷+	ایرانسل	ا.ج.	۶	کورگی	۱۵	شیراز	-	خارس
۲۸	کورگی ۲	موتورخانه	۲۸	۹۸۹۳۹۸۴۹۲۸۴۷+	ایرانسل	ا.ج.	۶	کورگی	۱۵	شیراز	-	خارس
۲۹	برمشور	موتورخانه	۲۹	۹۸۹۱۷۲۴۷۸۷۱۵۱+	همراه اول	ا.ج.	۱۱	برمشور	۱۵	شیراز	-	خارس
۵۶	بیدزد	موتورخانه	۳۰	۹۸۹۱۷۲۴۷۸۷۱۳۹+	همراه اول	ا.ج.	۱۰	تفهیان	۱۵	شیراز	-	خارس

لطفاً ستون مورد نظر گروه بندی را به این قسمت بکشید

کد ایستگاه	نام ایستگاه	نوع ایستگاه	کد مجموعه	نام مجموعه	کد شهر	نام شهر	کد استان	نام استان	Lat	Long	Zoom
۱	قدمگاه ۱	موتورخانه	۱	قدمگاه	۲	ارسلان	-	فارس	۲۹.۷۹۹	۵۳.۱۳۵	۱۵
۲	قدمگاه ۲	موتورخانه	۱	قدمگاه	۲	ارسلان	-	فارس	۲۹.۷۹۹	۵۳.۱۳۶۹۶	۱۵
۳	فنیشت	موتورخانه	۲	فنیشت	۴	اقلید	-	فارس	۳۰.۶۶۰۶۹	۵۲.۷۰۳۴۵	۱۵
۴	اشفرد ۳	موتورخانه	۱۴	اشفرد	۲۴	مرودشت	-	فارس	۳۰.۲۱۵۹۰۳	۵۲.۵۴۵۹۸۱	۱۵
۵	پالنگری	موتورخانه	۱۵	پالنگری	۲۴	مرودشت	-	فارس	۳۰.۲۹۴۷۴	۵۲.۳۶۳۸۹۱	۱۵
۶	سهل آباد	موتورخانه	۱۶	سهل آباد	۲۴	مرودشت	-	فارس	۳۰.۱۷۵۳	۵۲.۶۹۶۰۸۱	۱۵
۷	شول	موتورخانه	۱۷	شول و نقش رستم	۲۴	مرودشت	-	فارس	۲۹.۹۹۸۳۴	۵۲.۸۵۶۰۰۱	۱۵
۸	مومن آباد	موتورخانه	۴	مومن آباد	۱۴	سروستان	-	فارس	۲۹.۲۲۵۵	۵۳.۲۹۲۵۱	۱۵
۹	مهالو نو	موتورخانه	۱۸	مهالو نو	۱۴	سروستان	-	فارس	۲۹.۳۵۰۳۲	۵۲.۸۱۵۷۳۱	۱۵
۱۰	ارابن ۱	موتورخانه	۲۰	ارابن	۲۹	کوار	-	فارس	۲۹.۳۲۳۱	۵۲.۶۹۴۱	۱۵
۱۱	ارابن ۲	موتورخانه	۲۰	ارابن	۲۹	کوار	-	فارس	۲۹.۳۲۳۲	۵۲.۷۰۴۲	۱۵
۱۲	آباد آیکرم ۲	موتورخانه	۲۱	آباد آیکرم	۲۹	کوار	-	فارس	۲۹.۱۷۵۱	۵۲.۸۱۹۱	۱۵
۱۳	باغان	موتورخانه	۲۲	باغان	۲۹	کوار	-	فارس	۲۹.۲۸۳۲۳	۵۲.۶۵۴۱	۱۵
۱۴	مامور ۳	موتورخانه	۹	مامور	۲۵	ممسنی	-	فارس	۲۹.۹۹۳	۵۱.۵۰۸۳	۱۵
۱۵	مامور ۱	ایستگاه پمپاژ	۹	مامور	۲۵	ممسنی	-	فارس	۲۹.۹۹۵	۵۱.۵۰۹۳	۱۵
۱۶	فهلپان	موتورخانه	۲۴	فهلپان	۲۵	ممسنی	-	فارس	۳۰.۱۹۶	۵۱.۵۳۱۲	۱۵
۱۷	فاه دشت آزادگان	موتورخانه	۸	دشت آزادگان	۲۵	ممسنی	-	فارس	۲۹.۹۷۲۴۳	۵۱.۷۶۵۶۱۲	۱۵
۱۸	پمپاژ دشت آزادگان	ایستگاه پمپاژ	۸	دشت آزادگان	۲۵	ممسنی	-	فارس	۲۹.۹۷۲۴۴	۵۱.۸۹۵۶۱۳	۱۵
۲۰	رازیانه کاری	موتورخانه	۲۵	رازیانه کاری	۲۵	ممسنی	-	فارس	۳۰.۱۹۸۱	۵۱.۵۸۵۳۱۱	۱۵
۲۱	نصر آباد	موتورخانه	۵	نصر آباد	۱۵	شیراز	-	فارس	۲۹.۵۸۴۱	۵۲.۶۵۷۱	۱۵
۲۲	ترکان	موتورخانه	۵	نصر آباد	۱۵	شیراز	-	فارس	۲۹.۵۸۴۲	۵۲.۶۳۲۲	۱۵
۲۳	سلطان آباد	موتورخانه	۱۳	امام خمینی	۱۵	شیراز	-	فارس	۲۹.۵۱۶۸۶	۵۲.۴۴۲۸۳	۱۵
۲۴	سلطان آباد ۲	موتورخانه	۱۳	امام خمینی	۱۵	شیراز	-	فارس	۲۹.۴۹۵۶	۵۲.۴۴۲۸۳	۱۵
۲۵	هفت برم	موتورخانه	۴۴	بله زار	۱۵	شیراز	-	فارس	۲۹.۸۲۹۱۵	۵۲.۰۳۳۵	۱۵
۲۶	کنستان	موتورخانه	۷	کویم	۱۵	شیراز	-	فارس	۲۹.۸۲۳۱	۵۲.۴۳۸۱	۱۵
۲۷	کورگی ۱	موتورخانه	۶	کورگی	۱۵	شیراز	-	فارس	۲۹.۷۷۳۳	۵۲.۷۱۰۸۱	۱۵
۲۸	کورگی ۲	موتورخانه	۶	کورگی	۱۵	شیراز	-	فارس	۲۹.۷۷۳۳۲	۵۲.۷۳۰۸۲	۱۵
۲۹	برمشور	موتورخانه	۱۱	برمشور	۱۵	شیراز	-	فارس	۲۹.۴۱۷۲۶۳	۵۲.۷۱۵۲۴۱	۱۵
۳۱	کوپن	موتورخانه	۲۸	کوپن	۱۱	رستم	-	فارس	۳۰.۳۳۶۱	۵۱.۲۷۹۱	۱۵
۳۲	کنالو	موتورخانه	۲۹	کنالو	۱۱	رستم	-	فارس	۳۰.۳۹۳۱	۵۱.۳۷۳۱	۱۵



- خاطر نشان می گردد در زمان بروز آلام از هر ایستگاه در آن لحظه ایستگاه مور نظر روی نقشه POPUP شده و آلام صوتی فعال شده و شروع به نوسان می نماید.


- همچنین در صورت تعریف افراد مرتبط با دستگاه پیام اخطار از سرور به آنها ارسال می شود.

- همچنین اگر به هر دلیل اپراتور آلام صوتی راقطع نماید، این عمل در لاگ سیستم برای بازبینی های آتی ذخیره می شود.



# ورود به کنسول نظارتی





- کنسول نظارتی در اصل تحت شبکه برای آگاهی مدیران ارشد سیستم از آخرین وضعیت ایستگاه ها- پیامها-اخطارها و ... تعریف شده است و به طور خلاصه منو ساده نرم افزار برای اطلاعات مدیریتی می باشد. این کنسول دارای قابلیت زمانبندی جهت بروز رسانی اطلاعات بر حسب ثانیه-گزارش گیری و مشاهده وقایع می باشد.

- همچنین در صورت مشاهده هرگونه **EVENT** کاربر با اخطار انیمیشن در سمت چپ صفحه از وقایع آگاه می شود



مشاهده پیام های دریافتی سیستم

مشاهده پیام های دریافتی اینترنت ها

مشاهده پیام های دریافتی ناشناس

مشاهده تماس ها

تنظیمات

زمان بروز رسانی خودکار

توقف بروز رسانی

راه اندازی مجدد

اعمال محدودیت تاریخ

محدودیت تاریخ

۱۳۹۶/۰۶/۱۰

۱۳۹۶/۰۶/۱۰

تکرار مجدد


تهیه رات

پیام های دریافتی سیستم

پیام های دریافتی اینترنت ها

پیام های دریافتی ناشناس

تماس های دریافتی



شرکت فنی مهندسی سیماب تشخیص



مدیریت سیستم مشاهده وقایع راهنمای تماس گزارش ها گزارش پیام ها و تماس ها مشاهده تماس ها مشاهده پیام های دریافتی سیستم مشاهده پیام های دریافتی ایستگاه ها مشاهده پیام های دریافتی ناشناس

تنظیمات

زمان بروز رسانی خودکار

توقف بروز رسانی

راه اندازی مجدد

اعمال محدودیت تاریخ

محدودیت تاریخ

۱۳۹۶/۰۶/۱۰

۱۳۹۶/۰۶/۱۰

تکثیره جدول

تغییرات

پیام های دریافتی سیستم

پیام های دریافتی ایستگاه ها

پیام های دریافتی ناشناس

تماس های دریافتی

پیام های دریافتی سیستم

Id	شماره فرستنده پیام	متن پیام	تاریخ ایجاد پیام	ساعت ایجاد پیام
۱۸۰۸۳	+۹۸۹۱۷۴۶۴۰۵۵۶	۲۳۰۱۲۸۰۰۰۱۷۰۸۱۲۶۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۶ ۱:۰۰:۲۰	۱:۰۰:۲۴
۱۸۰۸۴	+۹۸۹۱۷۵۸۱۴۹۱۳۸	۱۹۱۴۴۱۱۸۰۸۱۲۶۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۶ ۱:۸:۴۰	۱:۸:۴۰
۱۸۰۸۵	+۹۸۹۱۷۵۸۱۴۹۱۳۸	۱۹۱۴۴۱۱۸۰۸۱۲۶۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۶ ۱:۲۰:۰۰	۱:۲۰:۵۰
۱۸۰۸۶	+۹۸۹۱۷۵۸۱۴۹۱۳۸	۱۹۱۴۴۱۱۸۰۸۱۲۶۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۶ ۱:۲۰:۰۰	۳:۰:۴۷
۱۸۰۸۷	+۹۸۹۱۷۵۸۱۴۹۱۳۸	۱۹۱۴۴۱۱۸۰۸۱۲۶۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۶ ۱:۲۰:۰۰	۳:۱۵:۲۱
۱۸۰۸۸	+۹۸۹۱۷۵۸۱۴۹۱۳۸	۱۹۱۴۴۱۱۸۰۸۱۲۶۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۶ ۱:۲۰:۰۰	۳:۳۱:۲۸
۱۸۰۸۹	+۹۸۹۱۷۵۸۱۴۹۱۳۸	۱۹۱۴۴۱۱۸۰۸۱۲۶۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۶ ۱:۲۰:۰۰	۳:۳۶:۱۲
۱۸۰۹۰	+۹۸۹۱۷۵۸۱۴۹۱۳۸	۱۹۱۴۴۱۱۸۰۸۱۲۶۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۶ ۱:۲۰:۰۰	۴:۱۹:۰۶
۱۸۰۹۱	+۹۸۹۱۷۰۵۳۶۲۹۳	Trg1:NORMAL Trg2:NORMAL	1394/06/26 4:59:36	۴:۵۹:۳۶
۱۸۰۹۲	+۹۸۹۱۷۰۴۵۰۴۳۱	Alarm	1394/06/26 4:59:36	۱۰:۵۳:۱۴
۱۸۰۹۳	+۹۸۹۱۷۰۴۵۰۴۳۱	ala	1394/07/12 12:39:20	۲:۲۵:۱۸
۱۸۰۹۴	+۹۸۹۱۷۰۴۵۰۴۳۱	Your balance is ۲۵۱۷۵ Rial. You	1394/07/12 4:59:36	۳:۱:۵۴
۱۸۰۹۵	+۹۸۹۱۷۰۴۵۰۴۳۱	ala	1394/07/12 4:59:36	۴:۱۰:۵۷
۱۸۰۹۶	+۹۸۹۱۷۰۴۵۰۴۳۱	ala	1394/07/12 4:59:36	۴:۲۰:۲۹
۱۸۰۹۷	+۹۸۹۱۷۰۴۵۰۴۳۱	ala	1394/07/12 4:59:36	۴:۴۶:۲۵
۱۸۰۹۸	+۹۸۹۱۷۰۴۵۰۴۳۱	ala	1394/07/12 4:59:36	۴:۵۱:۳
۱۸۰۹۹	+۹۸۹۱۷۰۴۵۰۴۳۱	ala	1394/07/12 4:59:36	۵:۳:۴۲
۱۸۱۰۰	+۹۸۹۱۷۰۴۵۰۴۳۱	ala	1394/07/12 4:59:36	۵:۱۴:۳۶

بصیر

شماره فرستنده:  
+989170536293

تاریخ ایجاد پیام:  
1394/06/26 4:59:36

زمان ایجاد پیام:  
4:59:36

تاریخ دریافت پیام:  
1394/07/12 12:39:20

زمان دریافت پیام:  
4:59:36

متن پیام:  
Trg1:NORMAL  
Trg2:NORMAL  
Trg3:NORMAL  
Trg4:NO  
Out1:OFF  
Out2:OFF  
Out3:OFF

OK

تاسیسات شما هیچ گاه تنها نیستند

مدیریت سیستم مشاهده وقایع راهنمای تماس گزارش ها تماس ها

مشاهده پیام های دریافتی سیستم مشاهده پیام های دریافتی ایستگاه ها مشاهده پیام های دریافتی ناشناس مشاهده تماس ها

تنظیمات

زمان بروز رسانی خودکار

توقف بروز رسانی

راه اندازی مجدد

اعمال محدودیت تاریخ

محدودیت تاریخ

۱۳۹۶/۰۴/۱۰

۱۳۹۶/۰۴/۱۰

تغییر جدول

تغییرات

پیام های دریافتی سیستم

پیام های دریافتی ایستگاه ها

پیام های دریافتی ناشناس

تماس های دریافتی

پیام های دریافتی ایستگاه ها

Id	نام ایستگاه	شماره ایستگاه	متن پیام	تاریخ دریافت پیام	ساعت دریافت پیام
۴۹۶۵	مسین آباد	+۹۸۹۱۷۵۸۴۹۱۳۸	...هاز ۱ عادی هاز ۲ عادی	۱۳۹۶/۰۵/۲۱	۰۹:۳۵:۱۲
۴۹۶۶	مسین آباد	+۹۸۹۱۷۵۸۴۹۱۳۸	...هاز ۱ عادی هاز ۲ عادی	۱۳۹۶/۰۵/۲۱	۰۹:۳۶:۵۴
۴۹۶۷	مسین آباد	+۹۸۹۱۷۵۸۴۹۱۳۸	...هاز ۱ عادی هاز ۲ عادی	۱۳۹۶/۰۵/۲۱	۱۰:۳۰:۴۸
۴۹۶۸	مسین آباد	+۹۸۹۱۷۵۸۴۹۱۳۸	...هاز ۱ عادی هاز ۲ عادی	۱۳۹۶/۰۵/۲۱	۱۰:۳۲:۳۰
۴۹۶۹	مسین آباد	+۹۸۹۱۷۵۸۴۹۱۳۸	...هاز ۱ عادی هاز ۲ عادی	۱۳۹۶/۰۵/۲۱	۱۰:۴۸:۵۵
۴۹۷۰	مسین آباد	+۹۸۹۱۷۵۸۴۹۱۳۸	...هاز ۱ عادی هاز ۲ عادی	۱۳۹۶/۰۵/۲۱	۱۰:۵۰:۴۰
۴۹۷۱	مسین آباد	+۹۸۹۱۷	بصیر		
۴۹۷۲	مسین آباد	+۹۸۹۱۷			
۴۹۷۳	مسین آباد	+۹۸۹۱۷			
۴۹۷۴	مسین آباد	+۹۸۹۱۷			
۴۹۷۵	مسین آباد	+۹۸۹۱۷			
۴۹۷۶	مسین آباد	+۹۸۹۱۷			
۴۹۳۴	مسین آباد	+۹۸۹۱۷			
۴۹۳۶	شول و نقش رستم	+۹۸۹۱۷			
۴۹۳۷	شول و نقش رستم	+۹۸۹۱۷			
۴۹۳۸	شول و نقش رستم	+۹۸۹۱۷			
۴۹۳۹	شول و نقش رستم	+۹۸۹۱۷			
۴۹۴۰	شول و نقش رستم	+۹۸۹۱۷			
۴۹۴۱	مسین آباد	+۹۸۹۱۷۵۸۴۹۱۳۸	...هاز ۱ عادی هاز ۲ عادی	۱۳۹۶/۰۵/۲۰	۱۴:۴۷:۳۴

بصیر

نام ایستگاه:  
حسین آباد  
تاریخ دریافت پیام:  
1396/05/21  
زمان دریافت پیام:  
10:30:48  
متن پیام:  
فاز 1 عادی، فاز 2 عادی، فاز 3 عادی، کنترل فاز عادی، قطع پمپ، بیمتال عادی، سنسور درب عادی، سنسور چشم عادی، سیستم فعال، ارتباط رادیویی برقرار است، قطع آداپتور، ولتاژ آداپتور=18.8، ولتاژ باتری=0.0، موجودی=0

OK

با ((بصیر)) تاسیسات شما هیچ گاه

تنها نیستند



مدیریت سیستم مشاهده منابع راهنمای تماس گزارش ها گزارش پیام ها و تماس ها مشاهده تماس ها مشاهده پیام های دریافتی سیستم مشاهده پیام های دریافتی ایستگاه ها مشاهده پیام های دریافتی ناشناس

تنظیمات

زمان بروز رسانی خودکار

توقف بروز رسانی

راه اندازی مجدد

اعمال محدودیت تاریخ

محدودیت تاریخ

۱۳۹۶/۰۶/۱۰

۱۳۹۶/۰۶/۱۰

تکلیف جدول

پیام های دریافتی ناشناس

Id	شماره فرستنده	متن پیام	تاریخ دریافت پیام	ساعت دریافت پیام
۴۵۷	+۹۸۹۱۲۶۴۳۱۱۳۵	Status	۱۳۹۳/۰۱/۱۴	۲۳:۵۳:۲۰
۴۵۸	+۹۸۹۱۲۶۴۳۱۱۳۵	Status	۱۳۹۳/۰۱/۱۵	۰۲:۴۸:۵۸
۴۵۹	+۹۸۹۱۲۶۴۳۱۱۳۵	۷۹۱۹۳۱۱۲۴۰۷۰۰	۱۳۹۳/۰۱/۱۶	۱۰:۱۸:۴۰
۴۶۰	+۹۸۹۱۲۶۴۳۱۱۳۵	۷۹۱۹۳۱۱۲۴۰۷۰۰	۱۳۹۳/۰۱/۱۶	۱۳:۳۸:۵۶
۴۶۱	+۹۸۹۱۲۶۴۳۱۱۳۵	۷۹۱۹۳۱۱۲۴۰۷۰۰	۱۳۹۳/۰۱/۱۷	۱۰:۳۲:۱۹
۴۶۲	+۹۸۹۱۲۶۴۳۱۱۳۵	۷۹۱۹۳۱۱۲۴۰۷۰۰	۱۳۹۳/۰۱/۱۷	۱۳:۴۱:۴۷
۴۶۳	+۹۸۹۱۲۶۴۳۱۱۳۵	۷۹۱۹۳۱۱۲۴۰۷۰۰	۱۳۹۳/۰۱/۱۷	۱۳:۴۱:۴۷
۴۶۴	+۹۸۹۱۲۶۴۳۱۱۳۵	۷۹۱۹۳۱۱۲۴۰۷۰۰	۱۳۹۳/۰۱/۱۷	۱۳:۴۱:۴۷
۴۶۵	+۹۸۹۱۲۶۴۳۱۱۳۵	۷۹۱۹۳۱۱۲۴۰۷۰۰	۱۳۹۳/۰۱/۱۷	۱۳:۴۱:۴۷
۴۶۶	+۹۸۹۱۲۶۴۳۱۱۳۵	۷۹۱۹۳۱۱۲۴۰۷۰۰	۱۳۹۳/۰۱/۱۷	۱۳:۴۱:۴۷
۴۶۷	+۹۸۹۱۲۶۴۳۱۱۳۵	۷۹۱۹۳۱۱۲۴۰۷۰۰	۱۳۹۳/۰۱/۱۷	۱۳:۴۱:۴۷
۴۶۸	+۹۸۹۱۲۶۴۳۱۱۳۵	۷۹۱۹۳۱۱۲۴۰۷۰۰	۱۳۹۳/۰۱/۱۷	۱۳:۴۱:۴۷
۴۶۹	+۹۸۹۱۲۶۴۳۱۱۳۵	۷۹۱۹۳۱۱۲۴۰۷۰۰	۱۳۹۳/۰۱/۱۷	۱۳:۴۱:۴۷
۴۷۰	+۹۸۹۱۲۶۴۳۱۱۳۵	۷۹۱۹۳۱۱۲۴۰۷۰۰	۱۳۹۳/۰۱/۱۷	۱۳:۴۱:۴۷
۴۷۱	+۹۸۹۱۲۶۴۳۱۱۳۵	۷۹۱۹۳۱۱۲۴۰۷۰۰	۱۳۹۳/۰۱/۱۷	۱۳:۴۱:۴۷
۴۷۲	+۹۸۹۱۲۶۴۳۱۱۳۵	۷۹۱۹۳۱۱۲۴۰۷۰۰	۱۳۹۳/۰۱/۱۷	۱۳:۴۱:۴۷
۴۷۳	+۹۸۹۱۲۶۴۳۱۱۳۵	۷۹۱۹۳۱۱۲۴۰۷۰۰	۱۳۹۳/۰۱/۱۷	۱۳:۴۱:۴۷
۴۷۴	+۹۸۹۱۲۶۴۳۱۱۳۵	۷۹۱۹۳۱۱۲۴۰۷۰۰	۱۳۹۳/۰۱/۱۷	۱۳:۴۱:۴۷
۴۷۵	+۹۸۹۱۲۶۴۳۱۱۳۵	۷۹۱۹۳۱۱۲۴۰۷۰۰	۱۳۹۳/۰۱/۱۸	۱۶:۱۸:۱۴

بصیر

شماره فرستنده:  
+989126431135  
تاریخ دریافت پیام:  
1393/01/15  
زمان دریافت پیام:  
02:48:58  
متن پیام:  
Status

OK

با ((بصیر)) تاسیسات شما هیچ گاه

تنها نیستند

- تغییرات
- پیام های دریافتی سیستم
  - پیام های دریافتی ایستگاه ها
  - پیام های دریافتی ناشناس
  - تماس های دریافتی



راهنمای تماس با  
ایستگاه هالیست افراد مرکز یا  
ایستگاه هاراهنمای تماس با  
افراد

تنظیمات

راهنمای تماس با افراد

زمان بروز رسانی  
شودنگار

توقف بروز رسانی

راه اندازی مجدد

اعمال محدودیت تاریخ

محدودیت تاریخ

۱۳۹۷/۰۴/۱۰

۱۳۹۷/۰۴/۱۰



تکرار فعال

بصیر

نام: امیر حسین  
 نام خانوادگی: دیانت  
 سمت: رئیس ارستگان  
 شماره همراه-1: 09173081885  
 شماره همراه-2:  
 تلفن-1: 07513332830  
 تلفن-2: 07513342810

OK

با ((بصیر)) تاسیسات شما هیچ گاه

تنها نیستند

- تعمیرات
- پیام های دریافتی سیستم
  - پیام های دریافتی ایستگاه ها
  - پیام های دریافتی ناقص
  - تماس های دریافتی

راهنمای تماس با  
ایستگاه هالیست افراد مرتبط با  
ایستگاه هاراهنمای تماس با  
افراد

تنظیمات

راهنمای افراد مرتبط با ایستگاه ها

زمان بروز رسانی  
شودگر

توقف بروز رسانی

راه اندازی مجدد

اعمال محدودیت تاریخ

محدودیت تاریخ

۱۳۹۷/۰۴/۱۰

۱۳۹۷/۰۴/۱۰



تکراره فعال

شماره دستگاه	نوع ایستگاه	ایستگاه	مجموعه	شهرستان	استان
۹۸۹۱۷۷۴۵۹۷۰۳	موتورخانه	قدمگاه	قدمگاه	ارسلان	فارس
۹۸۹۱۷۷۴۵۹۷۰۳	موتورخانه	قدمگاه	قدمگاه	ارسلان	فارس
۹۸۹۱۷۷۴۵۹۷۰۳	موتورخانه	قدمگاه	قدمگاه	ارسلان	فارس
۹۸۹۱۷۷۴۵۹۵۵۶	موتورخانه	قدمگاه	قدمگاه	ارسلان	فارس
		قدمگاه	قدمگاه	ارسلان	فارس
		قدمگاه	قدمگاه	ارسلان	فارس
		زنجیر	زنجیر سطلی	استهبان	فارس

بصیر

استان: فارس  
 شهرستان: ارستان  
 مجموعه: قدمگاه  
 ایستگاه: قدمگاه 2  
 شماره ایستگاه: 989172459552  
 کد ایستگاه: 2  
 نام: امیر حسین  
 نام خانوادگی: دیانت  
 سمت: رئیس ارستان  
 شماره همراه: 1:09173081885  
 شماره همراه: 2  
 تلفن: 1:07513332830  
 تلفن: 2:07513342810  
 کد فرد: 0

OK

با ((بصیر)) تاسیسات شما هیچ گاه

تنها نیستند

تغییرات

پیام های دریافتی سیستم

پیام های دریافتی ایستگاه ها

پیام های دریافتی ناقص

تماس های دریافتی

راهنمای تماس با  
ایستگاه هالیست افراد مرتبط با  
ایستگاه هاراهنمای تماس با  
افراد

تنظیمات

راهنمای ایستگاه ها

زمان بروز رسانی  
شودنگر

توقف بروز رسانی

راه اندازی مجدد

اعمال محدودیت تاریخ

محدودیت تاریخ

۱۳۹۷/۰۴/۱۰

۱۳۹۷/۰۴/۱۰



تکرار مدعا

بصیر



استان:  
فارس  
شهرستان:  
مرودشت  
مجموعه:  
سهل آباد  
محل استقرار دستگاه:  
سهل آباد  
نوع محل استقرار:  
موتورخانه  
کد دستگاه:  
6  
شماره تلفن دستگاه:  
+989172498357  
شبکه دستگاه:  
همراه اول

OK

ب (بصیر) تاسیسات شما هیچ گاه

تنها نیستند



تغییرات



پیام های دریافتی سیستم



پیام های دریافتی ایستگاه ها



پیام های دریافتی ناقص



تماس های دریافتی

مدیریت سیستم | مشاهده منابع | راهنمای تماس | گزارش ها | گزارش پیام ها و تماس ها | گزارش اطلاعات | گزارش اطلاعات | گزارش اطلاعات | گزارش اطلاعات | گزارش ارتقاء افراد و ایستگاه ها

تنظیمات

- زمان بروز رسانی خودکار
- توقف بروز رسانی
- راه اندازی مجدد
- اعمال محدودیت تاریخ

محدودیت تاریخ


۱۳۹۶/۰۶/۱۰

۱۳۹۶/۰۶/۱۰

تکرار فعال

تغییرات

- پیام های دریافتی سرستور
- پیام های دریافتی ایستگاه ها
- پیام های دریافتی ناقص
- تماس های دریافتی







گزارش پیام های دریافتی سیستم   گزارش پیام های دریافتی دستگاه ها   گزارش تماس های دریافتی ناشناس   گزارش تماس ها   گزارش پیام های ارسالی به افراد   گزارش تماسات

**تنظیمات**

زمان بروز رسانی خودکار

توقف بروز رسانی

راه اندازی مجدد

اعمال محدودیت تاریخ

محدودیت تاریخ

۱۳۹۶/۰۶/۱۰

۱۳۹۶/۰۶/۱۰

تکرار فعال

---

**تعمیرات**

پیام های دریافتی سیستم

پیام های دریافتی دستگاه ها

پیام های دریافتی ناشناس

تماس های دریافتی

